



ANGA

AG-D20 **Τηλεφωνητής PSTN**

Οδηγίες χρήσεως και προγραμματισμού

Εγκατάσταση

Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω καπάκι. Στερεώστε το πίσω καπάκι της συσκευής στον τοίχο. Περάστε τα καλώδια σύνδεσης και κάντε τις αντίστοιχες συνδέσεις.

Τοποθετήστε το εμπρός καπάκι και ασφαλίστε το με την βίδα.
Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται εγκατεστημένη σε απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστών από την κεντρική μονάδα συναγερμού.

Εγγραφή ηχητικού μηνύματος

Για να εγγράψετε το φωνητικό μήνυμα.

Πιέστε το κουμπί MESSAGE.

Πιέστε το κουμπί ENTER. (Θα ακουστούν 2 μπίπ)

[ΕΚΦΩΝΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ] (Κοντά στο ενσωματωμένο μικρόφωνο της συσκευής)

Πιέστε εκ νέου ENTER όταν τελειώσετε την ηχογράφιση

Προσοχή το μήνυμα πρέπει να έχει διάρκεια μεταξύ 15 και 20 δευτερολέπτων.

Για να ελέγξετε το μήνυμα που έχετε ηχογραφήσει

Πιέστε το κουμπί MESSAGE.

Πιέστε το κουμπί CHECK.

Θα ακούσετε το μήνυμα που έχετε γράψει.

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό που θα καλείται σε περίπτωση που ενεργοποιείται η είσοδο Trigger

Πιέστε το κουμπί MEM.

Επιλέξτε θέση μνήμης που θέλετε να αποθηκευτεί ο αριθμός που θα καλείται (1-20) και πιέστε ENTER.

Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό που θα καλείται (έως 16 ψηφία).

Πιέστε εκ νέου ENTER.

Σημείωση

Αν δεν θέλετε να εισάγετε άλλο αριθμό πιέστε *

Πιέζοντας # ανάμεσα σε δυο ψηφία εισάγετε καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων
Οι αριθμοί που εισάγετε στις θέσεις μνήμης πρέπει να αποθηκεύονται στην σειρά και να μην αφήνετε θέσεις μνήμης χωρίς αποθηκευμένο αριθμό.

Για να διαγράψετε ένα αριθμό από μία θέση μνήμης

Πιέστε το κουμπί MEM.

Επιλέξτε θέση μνήμης που θέλετε να διαγραφεί ο αποθηκευμένος αριθμός (1-20).

Πιέστε εκ νέου ENTER 2 (δύο) φορές.

Για να ελέγξετε τους αριθμούς που έχετε αποθηκεύσει.

Πιέστε το κουμπί CHECK.

Πιέστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην θέση μνήμης που θέλετε να ελέγξετε (1-20).

Πιέζοντας CHECK ξανά ελέγχετε τον αριθμό που έχει αποθηκευτεί στην επόμενη θέση μνήμης.

Για να κάνετε δοκιμαστική κλήση μέσω της τηλεφωνικής γραμμής στα τηλέφωνα που έχετε προκαθορίσει.

Πιέστε MEM.

Πιέστε [ΘΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ 1-20].

Πιέστε MESSAGE.

Επανεκκίνηση της συσκευής

Αποσυνδέστε την τροφοδοσία της συσκευής.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί ENTER και τροφοδοτήστε εκ νέου την συσκευή.
Μετά από αρκετά δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η ένδειξη RESET αφήστε το κουμπί.

Όλοι οι αποθηκευμένοι αριθμοί θα έχουν διαγραφεί και οι ρυθμίσεις θα έχουν επανέλθει στις εργοστασιακές τιμές.

Διαγραφή όλων των αριθμών από τις θέσεις μνήμης.

Αποσυνδέστε την τροφοδοσία της συσκευής.

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ENTER.

Ενώ έχετε πιεσμένο το κουμπί συνδέστε ξανά την τροφοδοσία της συσκευής.

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη RESET ελευθερώστε το κουμπί ENTER.

Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση οθόνης

Η οθόνη της συσκευής σβήνει όταν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για 2 λεπτά.

Για να ενεργοποιηθεί η οθόνη πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Επιλογή λειτουργίας trigger

Λειτουργία 1 (Αυτή η ρύθμιση έχει επιλεγεί από το εργοστάσιο)

Όταν το σήμα διέγερσης σταματήσει τότε θα σταματήσει η κλήση των αριθμών.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία

Πιέστε MEM

Πιέστε # # # (3 φορές)

Πιέστε 3

Η ένδειξη LEVEL TRIGGER εμφανίζεται στην οθόνη.

Λειτουργία 2

Όταν το σήμα διέγερσης σταματήσει τότε θα αρχίσει η κλήση των αριθμών.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία

Πιέστε MEM

Πιέστε # # # (3 φορές)

Πιέστε 4

Η ένδειξη EDGE TRIGGER εμφανίζεται στην οθόνη.

Αλλαγή συστήματος κλήσης (Αυτή η ρύθμιση έχει επιλεγεί από το εργοστάσιο)

Για να επιλέξετε τονικό σύστημα

Πιέστε MEM

Πιέστε # # # (3 φορές)

Πιέστε 1

Για να επιλέξετε παλμικό σύστημα

Πιέστε MEM

Πιέστε # # # (3 φορές)

Πιέστε 2