

WKF-100

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το ασύρματο τηλεχειριστήριο WFK-100 συνεργάζεται με την ασύρματη επέκταση WXP-48. Διαθέτει CPU χαμηλής κατανάλωσης, 6 πλήκτρα διαφορετικών λειτουργιών .



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συχνότητα λειτουργίας: 868MHz.

Εμβέλεια: η εμβέλεια του μπορεί να φθάσει τα 100 μέτρα σε ανοικτό χώρο με οπτική επαφή. Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου, όπως και όλων των ασύρματων περιφερειακών, μπορεί να επηρεαστεί από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ή από εμπόδια.

Κωδικοποίηση: 28bit ID, 8bit κωδικός λειτουργίας.

Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες λιθίου CR2032 - 3V (είναι ήδη τοποθετημένες, στο χειριστήριο).

Διάρκεια ζωής της μπαταρίας: 1 έτος (περίπου).

Σηματοδότηση: αναβοσβήνει το κόκκινο LED όταν εκπέμπει.

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10 ~ +50°C.

Διαστάσεις: 66.5 x 31.5 x 10.5 χιλιοστά.

Χρώμα: Ανθρακί.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαθέτει 6 πλήκτρα για πλήρη όπλιση (AWAY), περιμετρική όπλιση (STAY) και αφόπλιση του συστήματος καθώς και μπουτόν πανικού. Διαθέτει, επίσης, 2 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για χειρισμό συσκευών, μέσω του πίνακα. Για να οπλίσετε ή να αφοπλίσετε το σύστημα συναγερμού ή για να ενεργοποιήσετε κάποια συσκευή, πιάστε για 2 δευτερόλεπτα το αντίστοιχο πλήκτρο:

- **Away:** για να κάνετε πλήρη όπλιση του συστήματος
- **Stay:** για να κάνετε περιμετρική όπλιση του συστήματος
- **Disarm:** για να αφοπλίσετε το σύστημα
- **Panic:** για να στείλετε σήμα πανικού
- **PGM 1 ή PGM 2:** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε κάποια συσκευή (Θα πρέπει να έχουν προγραμματισθεί και συνδεθεί κατάλληλα οι προγραμματιζόμενες έξοδοι PGM του πίνακα)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Καταχωρήστε και προγραμματίστε το τηλεχειριστήριο WKF-100 στον πίνακα, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες της επέκτασης WPX-48 και συγκεκριμένα στην παράγραφο Καταχώρηση Τηλεχειριστηρίων.
2. Δοκιμάστε την σωστή λειτουργία και εκπομπή του τηλεχειριστηρίου, πιέζοντας κάποιο από τα πλήκτρα. Το LED θα ανάψει ως επιβεβαίωση και η εντολή που επιλέξατε θα εκτελεσθεί.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο χρόνος ζωής της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου είναι 12 μήνες περίπου, με κανονική χρήση. Σε περίπτωση ένδειξης χαμηλής στάθμης της μπαταρίας, θα πρέπει να τις αντικαταστήσετε, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Ξεβιδώστε τη βίδα στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου και αφαιρέστε το κάλυμμα. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες CR2032 και τοποθετήστε καινούριες, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα.
2. Δοκιμάστε την σωστή λειτουργία και εκπομπή του τηλεχειριστηρίου, πιέζοντας κάποιο πλήκτρο. Το LED θα ανάψει.
3. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου και βιδώστε το.