

WSD-200

Ασύρματος Πυρανιχνευτής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ο ασύρματος πυρανιχνευτής WSD-200 συνεργάζεται με την ασύρματη επέκταση WXP-48. Διαθέτει CPU χαμηλής κατανάλωσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συχνότητα λειτουργίας: 868MHz.

Εμβέλεια: η εμβέλεια του μπορεί να φθάσει τα 100 μέτρα σε ανοικτό χώρο με οπτική επαφή. Η εμβέλεια του πυρανιχνευτή όπως και όλων των ασύρματων περιφερειακών, μπορεί να επηρεαστεί από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ή από εμπόδια.

Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες λιθίου 3V (CR123A).

Κατανάλωση: μικρότερη των 20~40μΑ σε ηρεμία και 20mA σε συναγερμό.

Σηματοδοτήσεις: Συναγερμός και αποκατάσταση,, χαμηλή στάθμη μπαταρίας.

Ακουστική ισχύς βομβητή: 85dB στα 3 μέτρα.

Επιτήρηση της κατάστασης λειτουργίας (supervised): υπάρχει επικοινωνία με την ασύρματη επέκταση κάθε 15 ή 65 δευτερόλεπτα, για να δηλώσει την κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -5 ~ +50°C.

Διαστάσεις ανιχνευτή: Φ 110 x 40(Υ) χιλιοστά.

Χρώμα: Λευκό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση του ασύρματου πυρανιχνευτή πρέπει πρώτα να τον καταχωρήσετε στο σύστημα και να τον προγραμματίσετε, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες της επέκτασης WXP-48 και συγκεκριμένα στην παράγραφο "Καταχώρηση Ασύρματων Περιφερειακών". Συγκεκριμένα, όταν είστε στην "Αναζήτηση...", τοποθετήστε τις δύο μπαταρίες στο ανιχνευτή και αυτός αμέσως θα εκπέμψει τον κωδικό του, τον οποίο ο δέκτης θα αναγνωρίσει. Ακολουθήστε τη διαδικασία ολοκλήρωσης της καταχώρισης, όπως περιγράφονται στις οδηγίες της επέκτασης WXP-48.

Προσοχή!!!

Ο ασύρματος πυρανικνευτής θα πρέπει να εγκατασταθεί σε κατάλληλο σημείο, στο ψηλότερο σημείο του χώρου, το οποίο θα απέχει κατ'ελάχιστο 0.6 μέτρα από τους τοίχους. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα. Αν ο χώρος είναι μεγάλος θα πρέπει να εγκαταστήσετε 2 ή περισσότερους ασύρματος ανικνευτές. Κάθε ανικνευτής καλύπτει μία περιοχή 50 m3. χωρίς να υπάρχουν επιμέρους διαμερίσματα ή εμπόδια.

Μην εγκαταστήσετε τον ανικνευτή κοντά σε ανεμιστήρες, θερμαντικά σώματα, λαμπτήρες φθορισμού ή ιονιστές. Ο ανικνευτής WSD-200 δεν είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε χώρους που υπάρχουν αιωρούμενα σωματίδια, διαλυτικά χρωμάτων ή καυσαέρια από οχήματα ή άλλες πηγές.

Σημείωση: ο ανικνευτής μπορεί να ενεργοποιηθεί από υψηλή συγκέντρωση καπνών τσιγάρου ή από ατμούς κουζίνας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Αφαιρέσετε τη βάση του πυρανικνευτή.
- Βιδώστε τη βάση του πυρανικνευτή στην οροφή του χώρου τον οποίο θα επιτηρεί.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες μέσα στον πυρανικνευτή, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα. Ο πυρανικνευτής χρησιμοποιεί 2 μπαταρίες λιθίου CR123A, οι οποίες περιέχονται στη συσκευασία του.
- Ο πυρανικνευτής καταχωρείται στον δέκτη μέσω της εκπομπής που πραγματοποιεί όταν τοποθετηθούν οι μπαταρίες του.
- Τοποθετείστε τον πυρανικνευτή στη βάση του και περιστρέψτε για να κλειδώσει.
- Δοκιμάστε την σωστή λειτουργία και εκπομπή του πυρανικνευτή πιέζοντας το πλήκτρο στην εμπρός πλευρά του ώστε να σημάνει συναγερμό. Το LED του πυρανικνευτή θα ανάψει και θα ηχήσει η σειρήνα του. Στο πληκτρολόγιο θα σηματοδοτηθεί ο συναγερμός.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο χρόνος ζωής της μπαταρίας του ανικνευτή είναι 12 μήνες περίπου, με κανονική χρήση.

Σε περίπτωση ένδειξης χαμηλής στάθμης της μπαταρίας, ο βομβητής του ανικνευτή θα ηχεί κάθε 2 ώρες. Θα πρέπει να τις αντικαταστήσετε, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε τον πυρανικνευτή από τη βάση του με ελαφρά περιστροφή.
2. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες CR123A και τοποθετείστε καινούριες, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα.
3. Δοκιμάστε την σωστή λειτουργία και εκπομπή του ανικνευτή, με τον τρόπο που προαναφέραμε.
4. Τοποθετείστε πάλι το πυρανικνευτή στη βάση του περιστρέφοντας αργά ώστε να κλειδώσει.