

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-3999

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA δίνοντας προσοχή ώστε η πολικότητα τους να ταιριάζει με τα σημάδια που υπάρχουν στην υποδοχή των μπαταριών.

Σημείωση: Αν το σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου με την εισαγωγή κωδικού

1. Βρείτε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό που έχετε, από τον πίνακα που υπάρχει στην σελίδα που ακολουθεί. Αν δεν καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό με το κωδικό που προγραμματίσατε δοκιμάστε τον δεύτερο, που αντιστοιχεί στην ίδια μάρκα κλιματιστικού κοκ εωσότου καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό σας.

Για παράδειγμα αν έχετε κλιματιστικό μάρκας AUCMA μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό 0288, αν αυτός δεν ελέγξει το κλιματιστικό σας δοκιμάστε τον κωδικό 0289 κλπ.

2. Πιέστε το κουμπί SELECT για 1 δευτερόλεπτο, ο κωδικός μάρκας θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε τον κωδικό της μάρκας που επιθυμείτε μόλις εισάγετε και τα 4 ψηφία ο κωδικός αποθηκεύεται αυτόματα.

Αυτόματη αναζήτηση κωδικού

Αν δεν γνωρίζετε την μάρκα (κατασκευαστή) του κλιματιστικού σας ή αν η μάρκα δεν αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δοκιμάσετε την διαδικασία αυτόματης αναζήτησης κωδικού όπως περιγράφεται ακολούθως:

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό σας και πιέστε το κουμπί SELECT για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Το τηλεχειριστήριο μπαίνει σε λειτουργία αυτόματης εναλλαγής των κωδικών που υπάρχουν αποθηκευμένοι στη μνήμη του. Όταν ο κωδικός που εκπέμπεται ταιριάζει με αυτόν του κλιματιστικού σας θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, από τον βομβητή του κλιματιστικού σας. Εκείνη τη στιγμή πιέστε οποιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου (εκτός από το SELECT).

Σημείωση: Όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα πιέστε οποιοδήποτε κουμπί όσο πιο γρήγορα μπορείτε, σε διαφορετική περίπτωση θα επιλέξετε τον επόμενο κωδικό που μπορεί να μην ελέγχει το κλιματιστικό σας.

Αν η παραπάνω διαδικασία γίνει με επιτυχία πιέζοντας το κουμπί One Key το κλιματιστικό θα αρχίσει να λειτουργεί. Αν αυτό δεν γίνει επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

Ρύθμιση ώρας

1. Πιέστε το κουμπί CLOCK.
2. Χρησιμοποιώντας κουμπιά TIME + και TIME - για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
3. Πιέστε το κουμπί CLOCK άλλη μια φορά για να σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας και να ολοκληρωθεί η ρύθμιση (αν δεν πιέσετε το κουμπί η ρύθμιση θα σωθεί αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα).

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σαν χρονοδιακόπτη αρκεί να είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα του κλιματιστικού.

Πιέστε το κουμπί TIMER ON ένδειξη του ρολογιού θα εμφανιστεί την οθόνη και η ένδειξη ώρας θα αναβοσβήνει.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά TIME+ και TIME - για να ορίσετε την ώρα που θα ανάψει το κλιματιστικό.

Η ένδειξη του χρόνου θα σταματήσει να αναβοσβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα. η ένδειξη της ώρας θα επανέλθει στην τρέχουσα ένδειξη.

Αντίστοιχα μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα που θα σβήσει το κλιματιστικό πιέζοντας το κουμπί TIMER OFF

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση - απενεργοποίηση του κλιματιστικού από το τηλεχειριστήριο με τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη θα πρέπει το τηλεχειριστήριο να είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα υπέρυθρων εντολών του κλιματιστικού. Σε διαφορετική περίπτωση δεν εκτελούνται οι εντολές.
2. Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες από το εσωτερικό του.
3. Αν οι ενδείξεις της οθόνης είναι αχνές ή δεν ελέγχεται σωστά το κλιματιστικό σας αλλάξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου με καινούριες.



imprex S.A.

Πίνακας αντιστοίχισης κωδικών τηλεχειρισμού και κατασκευαστών.

Brand	Model Code	Brand	Model Code	Brand	Model Code	Brand	Model Code
ALPIN	0252, 0253, 1788, 3325	GLEE	0398, 0399, 2446, 3983	LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 1496, 3543	SOVA	0409, 0410, 2457, 3482
AUCMA	0289-0296, 0462, 2337, 3534	GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 2515	MACQUAY	0234-0237, 0465, 2283, 3820	SUMMER	0427, 1963, 2458, 3499
AUX	0297-0300, 0451, 0474, 0475, 2860, 3370	GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513	MICOM	0415, 1439, 2463	SUNDURG	0257, 0505, 1793, 3841
BANSHEN	0264, 1288, 3848	HAIER	0266-0272, 0453-0455, 3852	MIDEA	0260-0265, 0526, 1284, 2310	SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0846, 1556
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 3967	HISENSE	0332-0335, 0517, 1969, 2895, 3917	MITSUBISHI	0101-0045, 0478-0479, 0522, 0523, 0688, 0582, 3629	TADIRAN	0246-0251, 2295, 3833
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565	HITACHI	0118-0126, 1148, 2679, 3709	NORITZ	0431, 1455, 2468	TATUNG	0419, 0420, 1955, 2879
CHANGHONG	0301-0308, 1325, 2353, 3982	HUABAO	0336-0344, 1879, 3409, 3926	PANASONIC National	0139-0154, 0463, 0490-0492, 2018, 3738	TCL	0273-0281, 0478, 0483, 0570, 1299, 3347
CHIGAO	0379-0382, 0469, 0515, 1916, 2940	HUAKE	0408, 1432, 2765, 3952	PANDA	0376, 0690, 1405	TECO	0296, 0473-0475, 1280
CHOFU	0184-0187, 1721, 3771	HUAMEI	0402, 0460-0465, 1987, 3633	PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 3795	TIANDI	0415, 0927, 1536, 3999
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 3932	HUALING	0317-0325, 0452, 2500, 3906	PROTON	0421-0423, 2507, 3693	TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0961, 0962, 1847, 3181
CORONA	0155-0163, 0459, 2206	HUIFENG	0370, 0682, 2420, 3954	RAYBO	0362-0367, 1387, 2929	TRANE	0227-0232, 0739, 2276
CONROWA	0377, 1913, 3961	HUIKANG	0368, 0441-0443, 2416, 3514	ROWA	0369, 0438, 0439, 0494, 0527, 0531, 1875, 3510	UNI-AIR	0222-0224, 0450, 3522
CONSUL	0463, 0975, 2511	HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 2250	Sauro	0435, 0506-0508, 2463, 3579	WEILI	0393-0396, 2442, 3979
DAEWOO	0203-0208, 0406, 2256, 3990	JDC	0373, 0440, 1397, 3000	SAJJO DENKI	0212-0215, 1236, 3265	Whirlpool	0164-0170, 0502, 2038, 3752
DAIKIN	0171-0183, 0568, 0577, 2220, 3759	JINDA	0414, 1900, 2536	SAMPO	0424-0426, 1448, 3497	WINIA	0481, 0560, 1506, 3553
DOCTOR	0221, 0449, 2497, 3850	JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 3462	SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 2238, 3772	XILENG	0411, 0412, 2460, 3995
DONGBAO	0355-0361, 2403, 3490	JOHSON	0245, 0462, 2028, 3829	SANYO	0046-0095, 0559, 0529, 0530, 1050, 3678	XINLE	0400, 0401, 2980, 3965
DONGXINBAO	0413, 2481, 3997	KANGLI	0374, 0375, 2935, 3658	SASUKI	0754, 0470, 2006, 3038	YANGZI(YAIR)	0403, 1427, 3475
Electrolux	0216-0220, 0569, 1753, 3902	KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488	SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 3969	YINYAN	0258, 0259, 0326-0331, 0478, 2888
FEDDERS	0498, 0499, 0528	KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 1988, 3810	SHARP	0096-0106, 0525, 1633, 2150, 2656	YORK	0107, 0238-0243, 0573, 2287, 3312
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 1813, 3349	KOLIN	0416-0418, 1952, 2465, 3539	SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 2912	Zhen bao	0639, 1164, 2176, 3200
FUJITSU	0127-0137, 0404, 0552-0554, 1156, 3720	KONKA	0387, 0457-0459, 2507, 3661	SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 3476		
FUNAI	0430, 0481, 1966, 3502	LG	0197-0200, 0514, 2050, 3730	SHUAIKANG	0288, 0600, 1311		
GALANZ	0371, 0372, 0521, 1395, 2933, 3656	LIANGYU	0233, 0451, 1257, 3623	SONGGE	0428, 0429, 1965, 2988		
GENERAL	0639, 1152, 2160, 3711	LITTLE DUCK	0527, 0532, 1556, 2070				