

# HFT

## Χρηματοκιβώτια

### ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Πατήστε το κόκκινο κουμπί στο εσωτερικό μέρος της πόρτας, βάλτε τον νέο κωδικό από 3 έως 8 ψηφία και πατήστε Α ή Β.

### ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ

Εισάγετε τον κωδικό, πατήστε το πλήκτρο Α ή Β και γυρίστε δεξιόστροφα το πόμολο όταν είναι φωτεινή η ένδειξη READY.

### CHANGE PASSWORD

Press the red button behind of the internal side of the door, type the new password from 3 up to 8 digits and press A or B button.

### UNLOCKING

Type the password, press A or B button and rotate the knob clockwise when the READY indicator is highlighted .

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΗ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

PLEASE LEAVE THE SAFE DOOR OPEN WHEN CHECK OUT