

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e02

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA δίνοντας προσοχή ώστε η πολικότητα τους να ταιριάζει με τα σημάδια που υπάρχουν στην υποδοχή των μπαταριών.

Σημείωση: Αν το σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου με την εισαγωγή κωδικού

1. Βρείτε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό που έχετε, από τον πίνακα που υπάρχει στην σελίδα που ακολουθεί. Αν δεν καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό με το κωδικό που προγραμματίσατε δοκιμάστε τον δεύτερο, που αντιστοιχεί στην ίδια μάρκα κλιματιστικού κοκ εωσότου καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό σας.

Για παράδειγμα αν έχετε κλιματιστικό μάρκας AUCMA μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό 0288, αν αυτός δεν ελέγξει το κλιματιστικό σας δοκιμάστε τον κωδικό 0289 κλπ.

2. Πιέστε το κουμπί SELECT χρησιμοποιώντας τη μύτη ενός μολυβιού, ο κωδικός μάρκας θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▼ και ▲ εωσότου εμφανιστεί ο κωδικός της μάρκας που επιθυμείτε. Πιέστε ENTER για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση. Δοκιμάστε αν το κλιματιστικό ελέγχετε κανονικά.

Αυτόματη αναζήτηση κωδικού

Αν δεν γνωρίζετε την μάρκα (κατασκευαστή) του κλιματιστικού σας ή αν η μάρκα δεν αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δοκιμάσετε την διαδικασία αυτόματης αναζήτησης κωδικού όπως περιγράφεται ακολούθως:

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό σας και πιέστε το κουμπί SELECT για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Το τηλεχειριστήριο μπαίνει σε λειτουργία αυτόματης εναλλαγής των κωδικών που υπάρχουν αποθηκευμένοι στη μνήμη του. Όταν ο κωδικός που εκπέμπεται ταιριάζει με αυτόν του κλιματιστικού σας θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, από τον βομβητή του κλιματιστικού σας. Εκείνη τη στιγμή πιέστε οποιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου (εκτός από το SELECT).

Σημείωση: Όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα πιέστε οποιοδήποτε κουμπί όσο πιο γρήγορα μπορείτε, σε διαφορετική περίπτωση θα επιλέξετε τον επόμενο κωδικό που μπορεί να μην ελέγχει το κλιματιστικό σας.

Αν η παραπάνω διαδικασία γίνει με επιτυχία πιέζοντας το κουμπί One Key το κλιματιστικό θα αρχίσει να λειτουργεί. Αν αυτό δεν γίνει επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

Κανονική χρήση

Είτε είναι καλοκαίρι είτε χειμώνας απλά στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό και πιέστε το κουμπί one key. Το τηλεχειριστήριο έχει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας και καταλαβαίνει αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι. Αν είναι χειμώνας η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα στους 20° C αν είναι καλοκαίρι ρυθμίζεται στους 26° C. Αν θέλετε διαφορετική θερμοκρασία μπορείτε να την ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▼ και ▲.

Ρύθμιση ώρας

1. Πιέστε το κουμπί CLOCK με την μύτη ενός μολυβιού.
2. Χρησιμοποιώντας κουμπιά ▼ και ▲ για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
3. Πιέστε το κουμπί CLOCK άλλη μια φορά για να σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας και να ολοκληρωθεί η ρύθμιση (αν δεν πιέσετε το κουμπί η ρύθμιση θα σωθεί αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα).

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σαν χρονοδιακόπτη αρκεί να είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα του κλιματιστικού.

Πιέστε το κουμπί TMR ένδειξη του ρολογιού θα εμφανιστεί την οθόνη και η ένδειξη ώρας θα αναβοσβήνει.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά TEMP + και TEMP – για να ορίσετε την ώρα που θα σβήσει το κλιματιστικό. Κάθε πάτημα είναι 10 λεπτά.

Η ένδειξη του χρόνου θα σταματήσει να αναβοσβήνει μετά από δευτερόλεπτα. η ένδειξη της ώρας θα επανέλθει στην τρέχουσα ένδειξη.

Ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου

Πιέζοντας το κουμπί ROOM TEMP στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η θερμοκρασία δωματίου. Μετά 5 δευτερόλεπτα θα επανέλθει η ένδειξη θερμοκρασίας λειτουργίας που έχετε επιλέξει.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση - απενεργοποίηση του κλιματιστικού από το τηλεχειριστήριο με τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη θα πρέπει το τηλεχειριστήριο να είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα υπερύθρων εντολών του κλιματιστικού. Σε διαφορετική περίπτωση δεν εκτελούνται οι εντολές.
2. Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες από το εσωτερικό του.
3. Αν οι ενδείξεις τις οθόνης είναι αχνές ή δεν ελέγχεται σωστά το κλιματιστικό σας αλλάξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου με καινούριες.

Πίνακας αντιστοίχισης κωδικών τηλεχειρισμού και κατασκευαστών.

Brand	Model Code	Brand	Model Code	Brand	Model Code
AIRWELL	0555, 0556	HISENSE	0332-0335, 0517, 1868, 2895	Sabro	0435, 0506-0508, 0947, 3578
ALPIN	0252-0253, 1276, 1789	HITACHI	0118-0126, 1656, 2173	SALODENKI	0212-0215, 0724, 2262
AUCMA	0288-0296, 0462, 1826, 3534	HUABAO	0336-0344, 2384, 2903	SAMPO	0424-0426, 1448, 2985
AUX	0297-0300, 0451, 1834, 3011	HUAKE	0408, 0920, 1501, 3480	SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 1212
BANSHEN	0264, 1288, 2824	HUAMEI	0402, 0460-0465, 2962, 3986	SANYO	0046-0095, 0529, 0530, 1070
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 3506	HUALING	0317-0325, 0452, 2365, 3524	SASUKI	0254, 0470, 1494, 2814
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565	HUIFENG	0370, 2418, 3442	SHANGLING	0384-0388, 0444-0445, 3407
CHANGHONG	0301-0308, 2349, 3890	HUIKANG	0368, 0441-0443, 1978, 3440	SHARP	0096-0106, 0525, 1122
CHIGO	0379-0382, 0515, 1912, 2940	HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 0551, 3552	SHENGFENG	0376, 0480, 0888, 1911
CHOFU	0184-0187, 1208, 2233	JDC	0373, 0440, 2488, 3957	SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 3935
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 3522	JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 3463	SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 1400
CORONA	0155-0163, 0459, 2204, 3531	JOHSON	0245, 0492, 2028, 3829	SHUAIKANG	0288, 0800
CONROWA	0377, 0889, 1315, 2937	KANGLI	0374-0375, 1911, 2442	SONGGE	0428-0429, 2988, 3501
CONSUL	0463, 1999, 3535	KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488	SOVA	0409-0410, 1433, 2457
CONTRY AIR	0560	KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 3297	SUMMER	0427, 1963
DAEWOO	0203-0209, 0406, 1430, 3792	KOLIN	0416-0418, 2466, 3488	SUNDURG	0257, 0505, 1529, 2305
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0567, 0583	KONKA	0397, 0457-0459, 3017	SWAN	0434, 0516, 0524, 2994
DOCTOR	0221, 0449, 1473, 3805	LG	0197-0200, 0514, 0572, 2248	TADIRAN	0246-0251, 0759, 1787
DONGBAO	0355-0361, 1897, 2918	LIANGYU	0233, 0451, 1987, 3817	TATUNG	0419-0420, 2980, 3491
DONGXINBAO	0413, 1505, 3485	LITTLE DUCK	0015-0020, 0530, 1039	TCL	0273-0281, 0570, 0786
Electrolux	0216-0220, 0569, 1244	LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 2007, 3327	TECO	0256, 0473-0475, 1497, 3840
ELECTRA	0557	MACQUAY	0234-0237, 0465, 1489, 2794	TIANDI	0415, 1439, 3999
EMAILAIR	0558	MICOM	0415, 1439, 2465, 3487	TOSHIBA	0107-0117, 0489, 0561, 0562, 1001
FEDDERS	0528	MIDEA	0260-0265, 0526, 1801, 2820	TRANE	0227-0232, 0739, 1101, 1768
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 2325	mitsubishi	0001-0045, 0476-0479, 0552, 0553, 0568, 0582	UNI-AIR	0222-0224, 0450, 1986
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554	NORITZ	0431, 0943, 2991	WANBAO	0138-0154, 0483, 0652, 0995
FUNAI	0430, 0481, 3041, 3502	OMEGA	0559	WEILI	0393-0396, 1420, 1932
GALANZ	0371, 0372, 0521, 1908, 2931	National	0138-0154, 0483, 2714, 3722	Whirlpool	0164-0170, 0502, 1526, 3748
GENERAL	0127-0137, 0464, 2000, 3712	PANASONIC	0378, 1914, 3962	WINIA	0481, 0993
GLEE	0398, 0399, 2446, 2959	PANDA	0210-0211, 0487, 0488, 1234	XILENG	0411, 0412, 0924, 1947
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 1737, 3539	PHILCO	0421-0423, 0934, 2981	XINLE	0400, 0401, 0913, 2960
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513	PROTON	0362-0367, 2410, 3435	YANGZI(YAIR)	0403, 1427, 2451
HAIER	0266-0272, 0453-0455	RAYBO	0369, 0438-0439, 0527, 0531	YINYAN	0258-0259, 0326-0331, 0838
		ROWA		YORK	0238-0243, 0751, 1778
				ZHEN BAO	0127-0137, 0464, 2000, 3711