

# Οδηγίες χρήσης

## Τηλεφωνική συσκευή SKH-350



### Λειτουργικά χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα επανάληψης κλήσης αριθμού
- Λειτουργία Flash
- Λειτουργία σίγασης
- Λειτουργία προσωρινής παύσης
- Ενδεικτικό κουδουνίσματος
- Ρύθμιση έντασης κουδουνίσματος
- Δυνατότητα επιλογής παλμικής-τονικής λειτουργίας
- Στερεώνεται στον τοίχο

### • Οδηγίες ασφαλείας

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Ακολουθήστε τις οδηγίες και δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν.
2. Το τηλέφωνο είναι μια ηλεκτρική συσκευή μην το χρησιμοποιείτε όταν έχει πέσει σε νερό. Αν σας πέσει κατά λάθος πρώτα αποσυνδέστε το από την τηλεφωνική πρίζα και μετά σηκώστε το.
3. Μην τοποθετείται το τηλέφωνο κοντά σε λουτρά ή ντους ή σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
4. Αποσυνδέστε το τηλέφωνο από την τηλεφωνική πρίζα πριν το καθαρίσετε με ένα στεγνό πανί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σπρέι ή χημικά για τον καθαρισμό του.
5. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία όπου υπάρχει υπόνοια πως υπάρχει διαρροή κάποιου εκρηκτικού αερίου.
6. Ποτέ μην ανοίξετε την τηλεφωνική συσκευή, στο εσωτερικό της υπάρχουν σημεία που έχουν υψηλή τάση. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

### Εγκατάσταση

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα στεγνό και καλά αεριζόμενο σημείο. Είναι σημαντικό να μην υπάρχει συγκέντρωση εκρηκτικών αερίων στο χώρο εγκατάστασης.

Συνδέστε το ένα άκρο του σπирάλ καλωδίου στο ακουστικό και το άλλο του άκρο στον αντίστοιχο ακροδέκτη που υπάρχει στο "σώμα" της τηλεφωνικής συσκευής. Συνδέστε το ένα άκρο του πλακέ καλωδίου με τον αντίστοιχο άκρο του σώματος της συσκευής και το άλλο άκρο του καλωδίου με την πρίζα της τηλεφωνικής εγκατάστασης.

2. Αν έχετε κάνει σωστά τις συνδέσεις θα ακούσετε το τόνο αναμονής του τηλεφωνικού δικτύου.

### Περιεχόμενα συσκευασίας

Τηλεφωνική συσκευή	Ακουστικό	Σπирάλ καλώδιο	Πλακέ καλώδιο	Οδηγίες χρήσης
1	1	1	1	1

### Χρήση συσκευής

#### 1. Λειτουργία σίγασης (MUTE)

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας αν δεν θέλετε να σας ακούσει ο συνομιλητής σας πιάστε το κουμπί MUTE και κρατήστε το πατημένο. Ο συνομιλητής σας θα μπορεί να σας ακούσει ξανά, όταν αφήσετε το κουμπί

MUTE.

## **2. Λειτουργία Επανάληψης κλήσης (REDIAL)**

Σηκώστε το ακουστικό και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί REDIAL για να κληθεί αυτόματα το νούμερο που είχατε καλέσει την τελευταία φορά.

## **3. Λειτουργία πίεση του άγκιστρου (FLASH)**

Όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη ή πληκτρολογείτε λάθος νούμερο πιέστε το άγκιστρο ή το κουμπί FLASH για να κλείσει η γραμμή και να επαναλάβετε την κλήση.

## **4. Λειτουργία παύσης (PAUSE)**

Ενώ καλείται έναν αριθμό πιέζοντας το PAUSE εισάγετε μια προσωρινή παύση 3.6 δευτερολέπτων. Μετά από 3.6 δευτερόλεπτα επαναλαμβάνεται η κλήση.

## **5. Διακόπτης επιλογής έντασης κουδουνίσματος**

Θέστε το διακόπτη με την ένδειξη "RINGER SWITCH" στη θέση 'Hi' ή 'Lo' position για να ρυθμίσετε την ένταση κουδουνίσματος σε υψηλή ή χαμηλή στάθμη αντίστοιχα.

## **6. Διακόπτης παλμικής η τονικής λειτουργίας**

Για την Ελλάδα πρέπει να θέσετε το διακόπτη στη θέση T.

## **Στερέωση της συσκευής στο τοίχο**

Χρησιμοποιήστε βίδες 6mm για να ανοίξετε οπές για τη στερέωση της συσκευής στο τοίχο.

Για να ασφαλίσει το ακουστικό σε κάθετη θέση χρησιμοποιήστε το "γλωσσίδι" που υπάρχει στην υποδοχή του ακουστικού.

## **Επίλυση πιθανών προβλημάτων**

### **Ο συνομιλητής σας ακούει καθόλου ή ελάχιστα**

Ελέγξτε τη σύνδεση του ακουστικού.

### **Η συσκευή δεν λειτουργεί**

Αποσυνδέστε το τηλέφωνο, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και συνδέστε τα εκ νέου όπως αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης.

### **Δεν ακούγεται κουδούνισμα ή τόνος κλήσης**

Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου που συνδέει τη συσκευή με τη τηλεφωνική πρίζα.

Ελέγξτε τη σύνδεση του σπирάλ καλωδίου με το ακουστικό.

Ελέγξτε αν λειτουργεί κανονικά η τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιώντας μια άλλη συσκευή.

Αφαιρέστε άλλες συσκευές που τυχόν υπάρχουν συνδεδεμένες στην ίδια γραμμή.

## **Συντήρηση**

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο που τη χτυπά άμεσα το ηλιακό φως.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο που υπάρχει πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές που υπάρχει έντονη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ασύρματα ρούτερ, φούρνοι μικροκυμάτων κλπ).

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε υγρά ή σπρέι για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Πάντα να εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μια επίπεδη καθαρή επιφάνεια.

- *ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ*
- *ΓΙΑ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΚΛΠ*
- *ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ <http://www.tele.gr/>*
- *ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ*
- *ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ [service@tele.gr](mailto:service@tele.gr)*