

Οδηγίες Εγκατάστασης

# ORIONG GSM-GPRS LINK INTERFACE

Ο "ORION-G" είναι μία συσκευή η οποία εξομοιώνει την αναλογική τηλεφωνική γραμμή (PSTN), αξιοποιώντας το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας, και χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του πίνακα συναγερμού με το κέντρο λήψεως σημάτων, στην περίπτωση που η επικοινωνία μέσω του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας δεν είναι εφικτή λόγω βλάβης ή διακοπής της γραμμής. Επίσης, μπορεί να συνδεθεί με απλές τηλεφωνικές συσκευές και να χρησιμοποιηθεί για την καθημερινή επικοινωνία σε περιοχές που δεν υπάρχει δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας ή σε τηλεφωνικό κέντρο σαν μία επιπλέον εφεδρική γραμμή (FCT).

Επιπλέον, διαθέτει 4 I/Os τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να ελέγχετε από μακριά (με αναπάντητες κλήσεις ή με SMS), μέσω κινητού ή σταθερού τηλεφώνου και με απόλυτη ασφάλεια το σύστημα ασφαλείας ή κάποιες ηλεκτρικές συσκευές (φώτα, γκαραζόπορτες καλοριφέρ, κλη).

Για την ασφαλή επικοινωνία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τετραψήφιος κωδικός πρόσβασης και, ταυτόχρονα, επιβεβαίωση του τηλεφώνου μέσω του οποίου γίνεται η επικοινωνία. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να επιλέξετε αν η συσκευή θα στείλει επιβεβαίωση ότι η εντολή εκτελέστηκε ή όχι και ποια μορφή θα έχει η επιβεβαίωση (αναπάντητη κλήση ή SMS).

Ο προγραμματισμόs της συσκευής, η οποία είναι ήδη προγραμματισμένη (default programming), μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με την διαδικασία downloading (με τοπική σύνδεση ή από απόσταση, μέσω του δικτύου GPRS). Τα δεδομένα του προγράμματος γράφονται σε μνήμη EEPROM και για τον λόγο αυτό δεν χάνονται, ακόμη και όταν η μονάδα μείνει χωρίς τροφοδοσία ή όταν αλλάξετε την κάρτα SIM.

Στη συσκευή μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 100 τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα αυτά χρησιμοποιούνται όταν η συσκευή, θα πρέπει να κάνει επιβεβαίωση του τηλεφώνου από το οποίο προέρχεται η εντολή, για να επιτρέψει να γίνει οποιαδήποτε εργασία μέσω των 4 I/Os (με αναπάντητες κλήσεις ή με SMS). Κάθε τηλέφωνο μπορεί να έχει μέχρι και 20 ψηφία και το καθένα προγραμματίζεται ανεξάρτητα αν θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις εξόδους με αναπάντητη κλήση ή με SMS, αν θα δέχεται μηνύματα επιβεβαίωσης (για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση των εισόδων και των εξόδων) ή αν θα δέχεται ενημερωτικό μήνυμα σε περίπτωση βλάβης της τηλεφωνικής γραμμής.

Υποστηρίζει τα περισσότερα DTMF Formats επικοινωνίαs (Ademco Contact ID, Ademco Fast, Ademco Express κλπ), όταν η επικοινωνία γίνεται μέσω GSM. Αν γίνεται μέσω GPRS δέχεται μόνο Contact ID. Όμωs, η σωστή επικοινωνία εξαρτάται πάντοτε από τον πάροχο του δικτύου και την στάθμη του σήματος στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η συσκευή.

## ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Σε περίπτωση διακοπήs της σύνδεσηs internet για οποιοδήποτε λόγο (βλάβη στον εξοπλισμό, αναβάθμιση δικτύου, διακοπή από τον πάροχο κλπ), η επικοινωνία του συστήματοs ασφαλείαs με το Κέντρο Λήψηs Σημάτων μέσω internet, **δεν είναι εφικτή**.

# **ENAEIKTIKA LED's**



# Στην πρόσοψη της συσκευής υπάρχουν δώδεκα ενδεικτικά LEDs τα οποία δείχνουν την κατάσταση της συσκευής, τα οποία είναι:

- GSM SIGNAL: Δείχνει την στάθμη του σήματος δικτύου GSM. Όσα περισσότερα ενδεικτικά είναι αναμμένα, τόσο καλύτερο είναι το σήμα που λαμβάνει η συσκευή.
- POWER: Αναμμένο δείχνει ότι υπάρχει κανονική τροφοδοσία στη συσκευή, σβηστό ότι υπάρχει διακοπή τροφοδοσίαs.
- IN USE:
  - Αναβοσβήνει στιγμιαία και σε αραιά διαστήματα, όταν υπάρχει κανονική κάλυψη δικτύου και η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονήs (standby).
  - Αναβοσβήνει γρήγορα όταν είναι σε λειτουργία GPRS.
  - Αναβοσβήνει αργά όταν κάνει ανίχνευση δικτύου.
  - Ανάβει σταθερά όταν είναι σε κατάσταση κλήσης.
  - Είναι σβηστό όταν γίνεται επανεκκίνηση στο GMS module.
- GSM FAULT: Ανάβει όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη συσκευή (έλλειψη κάρταs SIM, μη ύπαρξη δικτύου GSM κλη).
- PSTN FAULT: Ανάβει όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με την τηλεφωνική γραμμή ή όταν υπάρχει πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή.
- I/O 1 I/O 4: Δείχνουν την κατάστασή των τεσσάρων I/Os. Όταν είναι σβηστά, τα I/Os είναι σε ηρεμία και όταν είναι αναμμένα, το αντίστοιχο I/O είναι ενεργοποιημένο.

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να προγραμματίζεται μόνον από εξειδικευμένα άτομα.
- Να μην τροφοδοτείτε τη συσκευή χωρίς να έχετε συνδέσει πρώτα την κεραία στη συσκευή.
- Για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε την κάρτα SIM θα πρέπει η συσκευή να είναι εκτόs τροφοδοσίαs.
- Στην είσοδο της τηλεφωνικής γραμμής συνδέεται μόνον PSTN γραμμή και όχι ISDN ή ADSL.
- Η συσκευή δεν λειτουργεί αποτελεσματικά όταν η στάθμη του σήματοs είναι χαμηλή ή υπάρχει αυξημένη κίνηση στο δίκτυο του παρόχου (π.χ. σε περιόδουs εορτών).
- Σας συνιστούμε να κάνετε πάντοτε δοκιμές επικοινωνίας με το κέντρο λήψης σημάτων, για να βεβαιωθείτε ότι τα σήματα πηγαίνουν σωστά και να αποφύγετε έτσι άσκοπες χρεώσεις.
- Θα πρέπει, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, να ελέγχετε την σωστή λειτουργία, την επικοινωνία του πίνακα με τον κεντρικό σταθμό ή με τα τηλέφωνα που είναι προγραμματισμένα, καθώs και όλεs τιs παραμέτρουs του συστήματοs.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί κοντά στον πίνακα συναγερμού ή, αν το σήμα στο σημείο αυτό δεν είναι αρκετό, να τοποθετηθεί σε κάποιο άλλο ασφαλές σημείο, στο οποίο η λήψη θα επιτρέπει τη σωστή λειτουργία.

- 1. Στερεώστε τη συσκευή στον τοίχο με τα υπάρχοντα στηρίγματα.
- 2. Βιδώστε την κεραία στην υποδοχή που υπάρχει στο επάνω μέρος της βάσης του κουτιού.
- Τοποθετείστε την κάρτα SIM σε ένα κινητό τηλέφωνο, απενεργοποιήστε το PIN και τοποθετείστε την στην ειδική υποδοχή που υπάρχει πάνω στην πλακέτα.
- Κάντε όλεs τιs συνδέσειs με τον πίνακα και την τηλεφωνική γραμμή, σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίαs.
- 5. Τροφοδοτείστε με τάση τη συσκευή. Θα ανάψει το ενδεικτικό Led "POWER".
- Προσοχή! Μην τροφοδοτήσετε τη συσκευή με τάση, αν δεν συνδέσετε πρώτα την κεραία.
- 6. Περιμένετε να συνδεθεί με το δίκτυο GSM. Το ενδεικτικό Led "IN USE" θα αναβοσβήνει αργά και, μόλις αποκατασταθεί η επικοινωνία με το δίκτυο GSM, θα ανάψουν τα ενδεικτικά Led's "GSM SIGNAL"

### Επεξήγηση των ορίων συνδέσεων



## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ "ORION-G"

Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των λειτουργιών της συσκευής γίνεται με δύο τρόπους:

- Από απόσταση, μέσω υπολογιστή και του προγράμματοs "ORION-G D.L.". Στην περίπτωση αυτή ο υπολογιστής συνδέεται με το "ORION-G" μέσω GPRS.
- 2.Τοπικά, μέσω υπολογιστή και του προγράμματος "ORION-G DL.". Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογιστής συνδέεται με το "ORION-G" μέσω θύρας USB, **απ΄ ευθείας και χωρίς τη χρήση του adapter.**

Μόλις εισέλθετε στο πρόγραμμα ORION-G, θα εμφανισθεί η παρακάτω οθόνη:

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						 			
🥚 OrionG v1.0								-	×
Αρχείο Βάση δεδομένων	Βοήθεια								
Αποθήκευση Ακύρωση	Αποστολή όλων	<b>1</b> Λήψη όλων	<b>μοσύνδεση</b>	<b>χώνδεση</b>	•				
🙎 Πελάτες	۲	Στοιχεία π	ελατών			_	_		
Στοιχεία πελατών	_	Στοιχεία πελάτη							
( Karlanan		Επώ	νυμο			Επάγγελμα			
κατασταση	*	0	νομα			e-mai			
Κατάσταση συστήματος		Διεύθ	ίυνση			Ημερ/via δημιουργiaς	20/06/2017 11:45:59		
Συμβαντα πινακα	_		Πόλη			Τηλέφωνο εργασίας			
💮 Προγραμματισμοί	۲	Τσχ. κώ	δικας			Version OrionG			
Τηλέφωνα		Τηλέφωνο στ	ύσιπη			Τηλέφωνο GPRS			
Είσοδοι - έξοδοι (Ι/Ο)		Κινητό τηλέι	φωνο			Πόρτα σύνδεσης			
Ρυθμίσεις GPRS Κωδικοί σύνδεσης Callback		Σημεώσεις							~
Σύνδεση	۲								
Ρυθμίσεις σύνδεσης									

Είστε την εργασία "Στοιχεία πελατών". Συμπληρώστε όσα θέλετε από τα στοιχεία του πελάτη στον οποίο είναι εγκατεστημένη η συσκευή, οπωσδήποτε, όμωs, στη θέση:

"Τηλέφωνο GPRS": το τηλέφωνο το οποίο αντιστοιχεί στην κάρτα που θα τοποθετήσετε στην συσκευή και στην θέση

"Πόρτα σύνδεσηs": τον αριθμό της πόρτας μέσω της οποίας η συσκευή θα συνδέεται στο Internet.

#### Προγραμματισμός τηλεφώνων

Από την ενότητα "Προγραμματισμοί, επιλέξτε την εργασία "Τηλέφωνα". Θα εμφανισθεί η παρακάτω οθόνη:

Τηλέφων	/a						
Προγραμματι	σμός τηλεφώνων						
Αύξων αριθμός	Τηλέφωνο	Σημειώσεις	Έλεγχος γραμμής	Είσοδος-έξοδος (I/O) 1	Είσοδος-έξοδος (I/O) 2	Είσοδος-έξοδος (I/O) 3	Είσοδος-έξοδος (I/O) 4
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Συμπληρώστε τα στοιχεία:

- "Τηλέφωνο": καταχωρήστε όσα τηλέφωνα θέλετε να μπορούν να επικοινωνούν με τη συσκευή, για να στέλνουν ή να λαμβάνουν SMS ή αναπάντητες κλήσεις κατά τη διάρκεια χειρισμού των I/Os ή σε περίπτωση βλάβης της τηλεφωνικής γραμμής.
- "Ελεγχος γραμμής": κάντε "κλικ" σε όσα τηλέφωνα θέλετε να στέλνει η συσκευή SMS, στην περίπτωση βλάβης της τηλεφωνικής γραμμής.
- "Είσοδοs-έξοδοs (I/O)":
  - όταν το I/O είναι είσοδοs, στιs θέσειs αυτέs κάντε "κλικ" σε όσα από τα καταχωρημένα τηλέφωνα θέλετε να στέλνει η συσκευή SMS, στην περίπτωση κατά την οποία θα ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο "I/O".
  - όταν το Ι/Ο είναι έξοδοs, στις θέσεις αυτές κάντε "κλικ" σε όσα από τα καταχωρημένα τηλέφωνα θέλετε να ενεργοποιούνται οι έξοδοι με αναπάντητη κλήση.

### Προγραμματισμός παραμέτρων GPRS

Από την ενότητα "Προγραμματισμοί", επιλέξτε την εργασία "Ρυθμίσειs GPRS". Θα εμφανισθεί η παρακάτω οθόνη:

Ρυθμίσει	ς GPRS		
1ος Σταθμός	2ος Σταθμός	Κάρτα SIM	Έλεγχος γραμμής
Κύρια ΙΡ			ΙΡ/Δεύθυνση Πόρτα Πόρτα Κρυπτογράφηση Π
Ενναλακτική Ι	P		ΙΡ/Δεύθυνση Πόρτα Πόρτα Κρυπτογράφηση Π
Test			Ανά λεπτά 0 🗘 Ανά ώρες 0 🕻
Κλειδί			Κλωδί κρυπτογράφησης
Κωδικοί			Κωδικός πελάτη σταθμού Κωδικός τηλεφώνου για επικοινωνία μέσω GPRS

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία. Οι προγραμματισμοί αυτοί είναι ίδιοι και τους δύο σταθμούς:

"Κύρια ΙΡ"

"IP/Διεύθυνση": προγραμματίστε την κύρια διεύθυνση IP του σταθμού με τον οποίο θα επικοινωνεί το "ORION-G".

"Πόρτα": προγραμματίστε την πόρτα της κύριας διεύθυνσης IP του σταθμού με τον οποίο θα επικοινωνεί το "ORION-G".

**«Κρυπτογράφηση"**: κάντε "κλικ" στη θέση αυτή, όταν θέλετε η επικοινωνία με το Κέντρο Λήψης Σημάτων να είναι κωδικοποιημένη.

# "Εναλλακτική ΙΡ"

Αν από το σταθμό σας δώσουν και εναλλακτική IP επικοινωνίας για μεγαλύτερη ασφάλεια, τότε στις θέσεις:

"IP/Διεύθυνση": προγραμματίστε την εναλλακτική διεύθυνση IP του σταθμού με τον οποίο θα επικοινωνεί το "ORION-G".

"Πόρτα": προγραμματίστε την της εναλλακτικής διεύθυνσης IP του σταθμού με τον οποίο θα επικοινωνεί το "ORION-G".

**«Κρυπτογράφηση":** κάντε "κλικ" στη θέση αυτή, όταν θέλετε η επικοινωνία με το Κέντρο Λήψης Σημάτων να είναι κωδικοποιημένη.

Στη συνέχεια προγραμματίστε και τα εξής πεδία:

"Test": στις θέσεις αυτές προγραμματίστε κάθε πόσο χρόνο θέλετε το "ORION-G" να στέλνει το σήμα Test (supervision message), στο σταθμό με τον οποίο επικοινωνεί.

"Κλειδί κρυπτογράφησηs": στη θέση αυτή προγραμματίστε τον κωδικό κρυπτογράφησης που θα σας δώσουν από το Κέντρο Λήψης Σημάτων, όταν η επικοινωνία με αυτό είναι κωδικοποιημένη. "Κωδικός πελάτη σταθμού": στη θέση αυτή προγραμματίστε τον κωδικό που θα σας δοθεί από το Κέντρο Λήψης Σημάτων, τον οποίο θα στέλνει το "ORION-G" προς αυτό, κάθε φορά που θα στέλνει τον κωδικό Test (supervision message).

**"Κωδικός τηλεφώνου για επικοινωνία μέσω GPRS":** Αν θέλετε η επικοινωνία να γίνεται μέσω GPRS τότε, στη θέση αυτή, προγραμματίστε τα τρία τελευταία ψηφία του τηλεφώνου του Κέντρου Λήψης Σημάτων με το οποίο επικοινωνεί το "ORION-G". Το τηλέφωνο αυτό θα πρέπει να είναι καταχωρημένο και στον πίνακα, στην αντίστοιχη θέση. Αν τα ψηφία αυτά δεν προγραμματισθούν ή είναι διαφορετικά από τα τρία τελευταία ψηφία του τηλεφώνου του Κέντρου Λήψης Σημάτων, τότε η επικοινωνία θα γίνεται μέσω GSM.

# Προγραμματισμός παραμέτρων κάρτας SIM

Από την ενότητα "Ρυθμίσεις GPRS", επιλέξτε την εργασία "Κάρτα SIM". Θα εμφανισθεί η παρακάτω οθόνη:

Ρυθμίσει	Ρυθμίσεις GPRS							
1ος Σταθμός	2ος Σταθμός	Κάρτα SIM	Έλεγχος γραμμής					
Κωδικοί								
				Όνομα χρήστη		]		
				Κωδικός		]		
				APN		]		

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:

**"Ονομα χρήστη":** στη θέση αυτή προγραμματίστε το όνομα του χρήστη, το οποίο θα σας δώσει ο πάροχος της κάρτας SIM.

**"Κωδικόs":** στη θέση αυτή προγραμματίστε τον κωδικό της κάρτας SIM, τον οποίο θα σας δώσει ο πάροχος της κάρτας SIM.

"APN": στη θέση αυτή προγραμματίστε το Access Point Name (APN), το οποίο, επίσης, θα σας δώσει ο πάροχος της κάρτας SIM.

## Προγραμματισμός παραμέτρων τηλεφωνικής γραμμής

Από την ενότητα "Ρυθμίσεις GPRS", επιλέξτε την εργασία "Ελεγχος γραμμής". Θα εμφανισθεί η παρακάτω οθόνη:



Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:

"Αριθμός ανεπιτυχών προσπαθειών": στη θέση αυτή προγραμματίστε τον μέγιστο αριθμό των προσπαθειών που θα κάνει ο πίνακας για να επικοινωνήσει με το κέντρο λήψης σημάτων μέσω της γραμμής PSTN (από 00 έως 99 προσπάθειες), πριν αρχίσει την επικοινωνία του μέσω του δικτύου GSM/GPRS.

# Προσοχή!

Ο αριθμός των προσπαθειών που θα προγραμματίσετε στη θέση αυτή, θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερος από τον αριθμό προσπαθειών επικοινωνίας με το κέντρο λήψης σημάτων, που έχετε προγραμματίσει στον πίνακα ώστε, σε περίπτωση αποτυχίας μέσω της γραμμής PSTN, να υπάρχουν και άλλες προσπάθειες διαθέσιμες για την επικοινωνία του μέσω του δικτύου GSM/GPRS.

"Χρόνος μεταξύ κλήσεων": στη θέση αυτή προγραμματίστε τον χρόνο μεταξύ των κλήσεων, στην περίπτωση που υπάρχει αποτυχία επικοινωνίας (από 00 έως 99 δευτερόλεπτα).

"Διάρκεια επικοινωνίας μέσω GPRS": στη θέση αυτή προγραμματίστε την μέγιστη διάρκεια που θα έχει η επικοινωνία του ORION-G, μέσω του δικτύου GPRS, μετά το πέρας της οποίας θα επανέλθει στην επικοινωνία μέσω PSTN (από 00 έως 99 λεπτά).

"GPRS Μόνιμα ενεργοποιημένο": ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή, αν θέλετε το ORION-G να είναι μόνιμα συνδεδεμένο στο internet και να μην αποσυνδέεται μόλις ολοκληρώσει την αποστολή των σημάτων.

#### Προγραμματισμός κωδικών σύνδεσης

Από την ενότητα "Προγραμματισμοί, επιλέξτε την εργασία "Κωδικοί σύνδεσηs". Θα εμφανισθεί η παρακάτω οθόνη:

Κωδικοί σύνδεσης	
Κωδικοί	
Κωδικός πρόσβασης	••••
Κωδικός OrionG	••••
Κωδικός αποστολής SMS	1234
Αποστολή SMS με χρήση κωδικού αποστολής	

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:

"Κωδικός πρόσβασης": στη θέση αυτή προγραμματίστε τον κωδικό που θα πρέπει να στείλετε μέσω Downloading στο "ORION-G", για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες και τον χειρισμό του. Ο εργοστασιακός κωδικός στη θέση αυτή είναι ο: **"9 9 9 9"** 

"Κωδικόs ORION-G": στη θέση αυτή προγραμματίστε τον κωδικό που θα πρέπει να στείλει το "ORION-G" στον υπολογιστή που θα συνδεθεί μαζί του, ώστε να του επιτρέψει την πρόσβαση μέσω Downloading. Ο εργοστασιακός κωδικός στη θέση αυτή είναι ο: "0 0 0 0"

"Κωδικόs αποστολήs SMS": στη θέση αυτή προγραμματίστε τον κωδικό που θα πρέπει να στείλετε στο "ORION-G", με κάθε SMS ενεργοποίησηs ή απενεργοποίησηs των I/Os.

**"Αποστολή SMS με χρήση κωδικού αποστολήs":** στη θέση αυτή κάντε "κλικ" αν θέλετε να ελέγχεται ο "Κωδικόs αποστολήs SMS", πριν την αποστολή οποιουδήποτε SMS.

### Προγραμματισμός παραμέτρων Callback για downloading μέσω GPRS

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε downloading στον πίνακα με τον οποίο είναι συνδεμένο το ORION-G, με τη διαδικασία callback. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να έχουν γίνει στο ORION-G οι προγραμματισμοί οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω.

Από την ενότητα "Προγραμματισμοί, επιλέξτε την εργασία "Callback". Θα εμφανισθεί η παρακάτω οθόνη:

Callback		
IP No 1		
ΙΡ & Πόρτο	ΙΡ/Διεύθυνση	Πόρτα
Τηλέφωνα		
	10 Τηλέφωνο 20 Τηλέφωνο 30 Τηλέφωνο	4ο Τηλέφωνο 5ο Τηλέφωνο
IP No 2		
ΙΡ & Πόρτα	ΙΡ/Διεύθυνση	Πόρτα
Τηλέφωνα		
	1ο Τηλέφωνο 2ο Τηλέφωνο 3ο Τηλέφωνο	4ο Τηλέφωνο 5ο Τηλέφωνο

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία. Οι προγραμματισμοί αυτοί αφορούν και τις δύο IP (IP No 1 και IP N 2):

"IP/Διεύθυνση": στη θέση αυτή προγραμματίστε τη IP διεύθυνση του υπολογιστή, από τον οποίο θα πραγματοποιείται το downloading.

**"Πόρτα":** στη θέση αυτή προγραμματίστε την πόρτα του υπολογιστή, στην οποία θα συνδέεται το ORION-G, για να πραγματοποιηθεί το downloading.

**"Τηλέφωνα":** στις θέσεις αυτές μπορείτε να προγραμματίστε μέχρι και πέντε τηλέφωνα, από τα οποία μπορείτε να κάνετε αναπάντητες κλήσεις, ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία downloading με τη μέθοδο callback.

## Ρυθμίσεις που αφορούν τον τρόπο σύνδεσης του DL στο ORION-G

Από την ενότητα "Σύνδεση", επιλέξτε την εργασία "Ρυθμίσεις σύνδεσης". Θα εμφανισθεί η παρακάτω οθόνη:

Ρυθμίσεις σύνδεσης	
Τρόπος σύνδεσης	<ul> <li>Σύνδεση μέσω US8</li> <li>Σύνδεση μέσω GPRS</li> </ul>
Ρυθμίσεις σύνδεσης μέσω USB Θύρα	επικοινωνίας COM3 🗸 Ανανέωση θυρών
Ρυθμίσεις σύνδεσης μέσω GPRS Τηλι Πόρ	τρωνο GPRS Ενημέρωση από καρτέλα πελάτη
Στατιστικά σύνδεσης Σύνο	λο πακέτων 0 Σύνολο λαθών 0

Στην ενότητα: **"Τρόποs σύνδεσηs"**επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε με το ORION-G. Επιλέξτε:

"Σύνδεση μέσω USB": αν είστε στον χώρο που είναι εγκατεστημένο το ORION-G και θέλετε να κάνετε τοπικό downloading. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να επιλέξετε και την θύρα επικοινωνίαs, μέσω της οποίας θα γίνει η σύνδεση με το ORION-G. Συνδεθείτε με το ORION-G με ένα καλώδιο USB και πιέστε "Σύνδεση", για να επικοινωνήσει ο υπολογιστής με το ORION-G και να κάνετε τους προγραμματισμούς με downloading.

"Σύνδεση μέσω GPRS": αν δεν είστε στο χώρο που είναι εγκατεστημένο το ORION-G και θέλετε να κάνετε απομακρυσμένο downloading. Στην περίπτωση αυτή, μετά την επιλογή "Σύνδεση μέσω GPRS", θα ενεργοποιηθεί η ενότητα "Ρυθμίσεις σύνδεσης μέσω GPRS", στην οποία θα πρέπει να προγραμματίσετε στη θέση "Tηλέφωνο GPRS", το τηλέφωνο το οποίο αντιστοιχεί στην κάρτα SIM, η οποία είναι τοποθετημένη στο ORION-G και στη θέση "Πόρτα σύνδεσης", την θύρα επικοινωνίας του ORION-G.

Στη συνέχεια πιέστε "Σύνδεση". Θα εμφανισθεί η παρακάτω οθόνη, η οποία σας προτείνει να στείλετε, από οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο, το εικονιζόμενο SMS, στο τηλέφωνο που έχετε προγραμματίσει στη θέση "Τηλέφωνο GPRS".

Τηλέφωνο GPRS 21097160 Πόρτα σύνδεσης 8051	46			Ενημέρωση από καρτέλα πελάτη	
		Αποστολή	SMS		×
Σύνολο πακέτων	0 Σύνολο	<b>SMS</b>	Παρακά Ο <b>RION</b> στο τηλ	αλώ στείλτε το παρ I <b>IP:195.97.100.2</b> λέφωνο:	οακάτω SMS 2 <b>38:8051</b>
			<b>21097</b> кат піёо	' <b>16046</b> πε το πλήκτρο ΟΚ	
			[	ОК	

# Έναρξη downloading στον πίνακα με τον οποίο είναι συνδεμένο το ORION-G μέσω SMS

Όταν θέλετε να κάνετε downloading στον πίνακα στον οποίο είναι συνδεμένο το "ORION-G" αλλά δεν έχετε προγραμματίσει τις παραμέτρους του, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας στον αριθμό της κάρτας η οποία είναι τοποθετημένη στο "ORION-G", το παρακάτω SMS: IP:195.97.100.238:8051

### Προγραμματισμός μέσω SMS:

Στο ORION-G, εκτόs από τον προγραμματισμό που γίνεται μέσω downloading, μπορείτε να κάνετε και κάποιουs βασικούs προγραμματισμούs με SMS, με την χρήση του κωδικού πρόσβασηs. Μπορείτε να προγραμματίσετε:

- Το APN, στέλνοντας το SMS: 9999#APN:internet
- Το NAME, στέλνοντας το SMS: 9999#NAME:name
- To PASS, στέλνονταs το SMS: 9999#PASS:password

Επίσης, μπορείτε να κάνετε Reset στο GSM module, στέλνοντας το SMS: 9999#ORIONRST

### Προσοχή!

Ο αριθμός 9999 είναι ο Default κωδικός ασφαλείας και, όταν τον αλλάξετε με άλλον, στη θέση αυτή θα πρέπει να βάζετε τον νέο κωδικό.

# ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ORION-G

Μπορείτε να αναβαθμίσετε το ORION-G, με την τελευταία έκδοση του software, με πολύ εύκολο τρόπο, μέσω της θύρας USB ή απομακρυσμένα μέσω GPRS.

Η διαδικασία αυτή γίνεται ως εξής:

- Κατεβάστε και αποθηκεύστε στον υπολογιστή σαs, από το site τηs Sigma (www.sigmasec.gr), το αρχείο με την τελευταία έκδοση της εφαρμογής, το οποίο έχει τη μορφή "OrionG\_vxxxx.bin", όπου: x x x x n έκδοση του firmware.
- Από το μενού βοήθεια της εφαρμογής ORION-G DL, επιλέγετε "Αναβάθμιση firmware".
   Αμέσως θα εμφανισθεί η οθόνη "Αναβάθμιση firmware πλακέτας Orion":

🌐 Αναβάθμιση firmware πλακέτας Orion	_		$\times$
Επιλογή αρχείου			
		Έναρξη	
0%			

Επιλέξτε το αρχείο που ήδη έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σαs και πιέστε "Εναρξη".

🦲 Ανο	ιβάθμιση firmware πλακέτας Orion	_		×
Епіλо	γή αρχείου			
	C:\OrionG_v0110.bin			
Σύνολ	ο πακἑτων: 379		Έναρξη	
	0%			

Εάν n έκδοσn firmware του αρχείου είναι μικρότερη n ίδια με της συσκευής, θα εμφανιστεί παρακάτω προειδοποιητικό μήνυμα, το οποίο σας ρωτά αν θέλετε να συνεχιστεί η αναβάθμιση η όχι.

Επιβεβαία	υση αναβάθμιση	IS		×
	Η έκδοση firm αρχείου αναβά	ware της πλακέτ άθμισης. Να συν	τας Orion είναι ίδια με το εχιστεί η αναβάθμιση;	firmware του
			Ναι	Όγι

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τάση τροφοδοσίαs: 11-14 VDC
- Κατανάλωση: 62 mA σε ηρεμία, 400 mA σε λειτουργία
- Χρόνοs ελέγχου βλάβns γραμμήs PSTN: 5 sec
- Τάση εξομοίωσης τηλεφωνικής γραμμής: 47V
- Ρεύμα βρόγχου: 25 mA
- Συχνότητα σήματοs επιλογήs: 425 Hz
- Τρόπος επιλογής: τονική
- Προγραμματιζόμενα Ι/Ο: 4
- Ι/Ο σαν έξοδοι: (0.C.), max: 100mA
- GSM Module: Quad Band 850/900/1800/1900 MHz
- **Διαστάσειs:** 148x95x25mm
- **Βάροs:** 171 γραμμάρια