

SIGMA SECURITY A.B.E.E.

Εθνάρχου Μακαρίου 5 17343, Αγιος Δημήτριος, Αθήνα Τηλ: 2109716046 - FAX: 2109754864 www.sigmasec.gr, sales@sigmasec.gr

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ www.sigmasec.gr, sales@sigmasec.gr

| Συσκευή | Smartlan/485 | Ημερομηνία | 19/1/2018 |
|---------|----------------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | Αρ.Τεχν.Σημείωσης | 20180119-01 |
| Τίτλος | Εγκατάσταση Smartlan/485 σε πίνακα Smartline | | |

Παρακάτω ακολουθούν οδηγίες για εγκατάσταση Smartlan/485 σε πίνακα Smartline.



| Α | RJ-45 LAN |
|---|--------------------------------------|
| В | SmartLAN/485 κλέμμες σύνδεσης με τον |
| | πίνακα Smartline |
| С | Δεν χρησιμοποιείται |
| D | Πράσινο LED – Ένδειξη τροφοδοσίας |
| Е | Πράσινο LED – Διένεξη ΙΡ στο LAN |
| F | Πράσινο LED – ταχύτητα LAN – 100Mbps |
| G | Πράσινο LED – σε σύνδεση |
| Н | Πράσινο LED – λήψη δεδομένων RS-485 |
| Ι | Κόκκινο LED – λήψη δεδομένων RS-485 |
| L | Υποδοχή βίδας γείωσης |

- 1. Βιδώνουμε την πλακέτα SmartLAN/485 μέσα στο κουτί του πίνακα
- 2. Συνδέουμε την πλακέτα SmartLAN/485 στις αντίστοιχε υποδοχές RS-485 και τροφοδοσίας.
- 3. Εισερχόμαστε στο μενού OPTION του πίνακα και επιλέγουμε Slave on 485 YES



4. Κατόπιν εμφανίζεται το παρακάτω μενού

| Address | 1 |
|---------|---|
| | |
| | |

5. Κατόπιν συνδεόμαστε στον πίνακα μέσω σειριακής θύρας από υπολογιστή με την εφαρμογή Smartleague και ανοίγουμε μία καρτέλλα Smartline 2.xx



- 6. Επιλέγουμε System Programming και κατόπιν Configure as Slave και επιλέγουμε address 1.
- 7. Εισερχόμαστε στο μενού Network settings της SmartLAN/485. Παραμετροποιούμε την κάρτα δικτύου SmartLAN/485



| Παράμετροι | Εργοστασιακές τιμές SmartLAN/485 |
|---------------------|----------------------------------|
| Διεύθυνση IP | 192.168.1.92 |
| Μάσκα Υποδικτύου | 255.255.255.0 |
| Τοπική θύρα | 5005 |
| Θύρα Server | 5004 |
| Προεπιλεγμένη Πύλη | - |
| Διεύθυνση IP Server | 0.0.0.0 |

Για να συνδεθείτε στον πίνακα μέσω LAN θα πρέπει να επιλέξετε από το Application Data Communication Port SmartLAN/485 και να εισάγετε την σωστή διεύθυνση IP.

