

# V1 & V2

Σύστημα Access Control με αναγνώριση προσώπου και κάρτα



### Εισαγωγή

Η συσκευή είναι αυτόνομο σύστημα εθέγχου πρόσβασης με αναγνώριση προσώπου και κάρτας RFID με δυνατότητα εισόδου και εξόδου Wiegand 26 ή 34 bits. Υποστηρίζει χρονοπαρουσία offline με αρχείο χωρητικότητας 200.000 συμβάντων.

Έχει χωρητικότητα 3000 χρηστών από τους οποίους 1000 χρήστες με αναγνώριση προσώπου και 3000 χρήστες με αναγνώριση κάρτας RFID (συμπεριθαμβανομένων 10 administrators)

Περιλαμβάνει ένα τηθεχειριστήριο IR και έχει τους εξής τρόπους πρόσβασης: πρόσωπο ή κάρτα RFID, πρόσωπο + κάρτα RFID, μόνο πρόσωπο, μόνο κάρτα RFID.



<b>Χωρητικότητα χρηστών</b> Με αναγνώριση προσώπου	<b>3,000</b> 1,000
Με κάρτα RFID	3,000
Μνήμη συμβάντων	200,000
Τροφοδοσία	12V DC
Ρεύμα ηρεμίας	≤140mA
Ρεύμα σε ενεργοποίηση	_ ≤230mA
Οθόνη	2.4 TFT έγχρωμη οθόνη LCD
Κάμερα	Διπλή κάμερα HD
Υπέρυθρος φωτισμός	Διπῆό ΙR
Ταχύτητα αναγνώρισης	<0.6s
Μέθοδος αναγνώρισης	Πρόσωπο/κάρτα, Κάρτα + Πρόσωπο, πρόσωπο, κάρτα
Face FAR	<0.001%
Face FRR	<1%
<b>Αναγνώστης RFID</b> Ασύρματη τεχνοθογία Απόσταση αναγγώρισης	EM ń Mifare 125KHz, 13.56MHz 1cm
Συνδέσεις	Έξοδος Relay, Μπουτόν εξόδου, DOTL, Συναγερμός, είσοδος Wiegand, έξοδος Wiegand
Wiegand Interface	Wiegand 26 ή 34 bits είσοδος & έξοδος (τυπικό: 26bits)
<b>Περιβάλλον</b> Θερμοκρασία Λειτουργίας Σχετική Υγρασία	<b>Εσωτερικού χώρου</b> -20°C ~50°C 20%RH-80%RH
<b>Φυσικά</b> Επιφάνεια Διαστάσεις Καθαρό βάρος Μεικτό βάρος	<b>Κράμα αλουμινίου</b> Βαφή πούδρας 145 x 68 x 25 (mm) 450 γραμμάρια 550 γραμμάρια
Περιεχόμενα	ECURITY FIRST





## Καλωδίωση

Χρώμα	Λειτουργία	Σημειώσεις	
Καθωδίωση θειτουργίας Stand Alone			
Κόκκινο	12V DC	12V DC Τροφοδοσία	
Μαύρο	GND	Γείωση	
Μπλε	Relay NO	NO έξοδος Relay (συνδέστε δίοδο)	
Μωβ	Relay Common	COM για έξοδο Relay	
Πορτοκαλί	Relay NC ΝC έξοδος Relay (συνδέστε δίοδο)		
Wiegand Input & Output Wiring			
Πράσινο	Data 0	Wiegand είσοδος Data 0	
Άσпρο	Data 1	Wiegand είσοδος Data 1	
Πράσινο	Data 0	Wiegand έξοδος Data 0	
Άσпρο	Data 1	Wiegand έξοδος Data 1	
Alarm & Contact Wiring			
Гкрі	Έξοδος συναγερμού	Αρνητική επαφή για συναγερμό	
Καφέ	Είσοδος επαφής	Είσοδος μαγνητικής επαφής (Normally Closed)	



#### Διάγραμμα σύνδεσης



#### Λειτουργίες μενού

Η συσκευή συνοδεύεται από τηθεχειριστήριο IR και όθοι οι προγραμματισμο;Ι γίνονται μέσω του τηθεχειριστηρίου. Διαχείριση Χρηστών (User Management) Πιέστε "M" στο τηθεχειριστήριο για να εισέθθετε στο menu, και επιθέξτε "Users"

#### 1.1 Καταχώρηση

Επιλέξτε "Enroll", εισάγετε ID και όνομα, και κατόπιν επιλέξτε "Face" ή "Card" για να καταχωρήσετε νέους χρήστες.





#### 1.2 Επεξεργασία (Modify)

Επιλέξτε "Modify" για να μεταβάλλετε τις πληροφορίες χρηστών, συμπεριλαμβανομένου ονόματος, ζώνης ώρας χρήστη, φωτογραφίας, τμήματος, ρόλου (User ή Admin), κάρτα, πρόσωπο (μετά την καταχώρηση νέου προσώπου η φωτογραφία θα αλλάξει), ημερομηνίας ενεργοποίησης και Διαγραφή.

Σχόλιο: ο αριθμός ID δεν μπορεί να μεταβληθεί.



#### 1.3 Download / Upload

Επιθέξτε "Download" ή "Upload" για αποστοθή ή θήψη πθηροφοριών χρηστών σε USB disc.



#### 2. Διαχείριση Τμημάτων (Department Management)

Επιλέξτε "Dept." και ρυθμίστε ονομασίες τμημάτων. Συνολικά μπορεί να έχετε 16 τμήματα. Επίσης μπορείτε να δείτε πόσοι χρήστες υπάρχουν σε κάθε τμήμα.



	Modify		
	Dept.	Users	
1	sales	1	( )
2		0	
3		0	
4		0	
5		0	
6		0	
7		0	
8		0	
9		0	

# 3. Διαχείριση βαρδιών (Shift Management) 3.1 Ρύθμιση βάρδιας (Set shift) Μπορείτε να ορίσετε έως 24 βάρδιες

Menu	Shifts
Users Dept. Shifts	Shifts Rules Download
Reports Settings ViewInfo	Upload
Shifts	
AM PM OT	
<b>1</b> 08:00 13:30 12:00 17:30	
2 <sup>08:00</sup> 12:00	CURITY FIRS
3	
4	
5	
9	

#### 3.2 Rules



#### 3.3 Download / Upload

Μπορείτε να κάνετε αποστολή / λήψη μέσω U-disk

#### 4. Λήψη εγγραφών (Download Reports)

Επιλέξτε "Reports" για λήψη αναφορών ή ιστορικού μέσω U-disk



#### 5. Ρυθμίσεις (Settings)

Μπορείτε να κάνετε αποστοθή / θήψη μέσω U-disk

#### 5.1 Συσκευή (Device)

Επιθέξτε "Settings", και κατόπιν επιθέξτε "Device"



Device			
1	Language	English	
2	Admins	5	
3	Verify Mode	FC/C	
4	Verified Screen	1 Sec	
5	Screen Saver	0Sec	
6	Sleep Time	0 Min	
7	Set Bell		

**GNA** CURITY FIRST

Γλώσσα (Language)	English, Spanish, Chinese
Admins	0~10 ρυθμιζόμενο
Μέθοδος επιβεβαίωσης (Verify Mode)	Πρόσωπο/κάρτα (FC/C), κάρτα+πρόσωπο (C+FC), Πρόσωπο (FC), κάρτα (C),
Οθόνη επιβεβαίωσης (Verified Screen)	Ο χρόνος επιστροφής μετά από επιβεβαίωση
Προφύπαξη οθόνης (Screen Saver)	Αν ο χρόνος πρεμίας της συσκευής υπερβαίνει το χρόνο που προγραμματίσατε εδώ ή συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση προφύλαξης οθόνης
Χρόνος πρεμίας	Αν ο χρόνος ηρεμίας της συσκευής υπερβαίνει το χρόνο που προγραμματίσατε εδώ ή συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση ηρεμίας. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για ενεργοποίηση ης συσκευής
Ρύθμιση κουδουνιού (Set Bell)	Μπορείτε να ρυθμίσετε έως 24 ομάδες για τη λειτουργία του κουδουνιού και σε κάθε ομάδα μπορεί να λειτουργήσει 1~60 φορές.

#### 5.2 Time

Επιλέξτε "Settings", και κατόπιν επιλέξτε "Time" για να ρυθμίσετε τρέχουσα ώρα και ημερομηνία στη συσκευή.



# **IGMA** CURITY FIRST

#### 5.3 Κανόνες Εγγραφών (Records Rule)

Επιθέξτε "Settings", και κατόπιν επιθέξτε "Rec.Rule" για ρύθμιση κανόνων εγγραφών.



"AVL Logs Alert" μπορεί να ρυθμιστεί από 0~1000. Για παράδειγμα αν θέσετε 1000, τότε η μνήμη της συσκευής θα είναι 1000 εγγραφές.

"Punch Interval": μπορεί να ρυθμιστεί από 0~60 θεπτά (εργοστασιακή ρύθμιση: 1 θεπτό). Για παράδειγμα αν θέσετε 10 θεπτά και ο ίδιος χρήστης χρησιμοποιήσει τη συσκευή για αρκετές φορές εντός 10 θεπτών τότε στην δεύτερη προσπάθεια η συσκευή θα εμφανίσει ένδειξη ""duplicated punch" και θα καταγράψει 1 κίνηση.

#### 5.4 Initial



Reset Default	Επαναφορά σε εργοστασιακό προγραμματισμό (Οι π∂προφορίες χρηστών και οι εγγραφές θα διατηρηθούν)
Delete All Logs	Πληκτρολογήστε κωδικό 8282
Delete All Users	Πληκτρολογήστε κωδικό 8282 (χρησιμοποιήστε με προσοχή)
Delete All Manager	Πληκτρολογείστε 8282 (Μετα τη διαγραφή, ο διαχειριστής γίνεται χρήστης)
Delete All Data	Αυτό θα διαγράψει όλα τα αρχεία και τις πληροφορίες χρηστών και το ιστορικό θα χρειαστεί να εισάγετε τον κωδικό 8282 (χρησιμοποιείστε με προσοχή)
Upgrade From USB	Για να αναβαθμίσετε το firmware, αντιγράψτε το αρχείο firmware σε USB, συνδέστε το USB σε συσκευή. Επιπέξτε και κατόπιν πιέστε "OK"

#### 5.5 Έλεγχος Κλειδαριάς (LockCtrl)

Επιλέξτε "Settings", και κατόπιν επιλέξτε "LockCtrl"





Time Setting	Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα για το ξεκηείδωμα κάθε μέρα	
Users to Open	Ρυθμίζετε πόσοι χρήστες μπορεί να ανοίξουν τη θύρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε 1~10 (εργοστασιακά: 1). Για παράδειγμα αν θέσετε 3, τότε μόνο 3 χρήστες μπορούν να επιβεβαιωθούν και να ανοίξουν τη θύρα.	
Unlock For	Ρυθμίστε χρόνο ανοίγματος της θύρας από 0~200 δευτερόθεπτα (εργοστασιακό: 5 δευτερόθεπτα)	
Sensor Type	Επιλέξτε "Disable", "NC" ή "NO". "NC" σημαίνει ότι η πόρτα είναι κλειστή, όταν ο αισθητήρας είναι κανονικά κλειστός. "NO" σημαίνει ότι η πόρτα είναι κλειστή, όταν ο αισθητήρας είναι κανονικά ανοικτός.	
Sensor Delay	Μετά το άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας ενεργοποιείται η ανίχνευση της κατάστασης της μετά από συγκεκριμένο χρόνο. Ο χρόνος μπορεί να προγραμματισθεί από 0~200 δευτερόλεπτα (εργοστασιακά: 10 δευτερόλεπτα)	
Anti Passback	Μπορείτε να επιθέξετε "No" ή "Yes" στην θειτουργία Αντεπιστροφής	
Alert Delay	Μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη tamper της συσκευής για συγκεκριμένο χρόνο ενεργοποιείται ο συναγερμός. Μπορείτε να επιλέξετε από 1~255 δευτερόλεπτα (εργοστασιακά: 1 δευτερόλεπτο)	
Turn Off Alarm	Όταν ο συναγερμός είναι ενεργοποιημένος, και έχετε ψευδή συναγερμό μπορείτε να τον κλείσετε επιλέγοντας "Turn Off Alarm"	
Tamper Alert	Μπορείτε να επιθέξετε "No" ή "Yes". Αν επιθέξετε "Yes", ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί αν αφαιρέσετε το πίσω μέρος της συσκευής.	
Wiegand Format	Wiegand 26bits ή 34bits (εργοστασιακό: 26bits)	
Wiegand Output	Μπορείτε να επιθέξετε "User ID" ή "Card Number"	
Wiegand input	Μπορείτε να ρυθμίσετε "User ID" ή "Card Number"	
Door Status	Μπορείτε να επιθέξετε "in" ή "out"	
Normally Closed	Μπορείτε να επιθέξετε "No" ή "Yes". "No" σημαίνει έξοδος COM+NO; "Yes" σημαίνει έξοδο COM+NC	

#### 6. Απεικόνιση πηροφοριών (View info)

#### 6.1 Ιστορικό χρηστών (User Log)

Εμφανίζεται το ιστορικό των χρηστών για επιθεγμένη περίοδο.





6.2 Πληροφορίες καταχώρησης (Registration info)



Reg.I	nfo	
rs	1/3000	
ins	0/10	
es	1/1000	
ds	0/3000	P
Logs	4/200000	
ogs	4/200000	

#### 6.3 Πληροφορίες συσκευής (Device info)









www.sigmasec.gr