




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R



Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να απαλείψετε το κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία και προσέξτε μα μην εισχωρήσουν μέσα σε αυτή υγρά. Μην επιτρέψετε την είσοδο μικροαντικειμένων από τις σχισμές εξερισμού της συσκευής. Στην περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υγρό ή κάποιο μικροαντικείμενο εισχώρησε στην συσκευή αποσυνδέστε την αμέσως από την τροφοδοσία ρεύματος. Πηγαίνετε τη συσκευή σε ένα ειδικευμένο τεχνικό για επιθεώρηση πριν την λειτουργήσετε εκ νέου.

Διαβάστε τις οδηγίες : Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά.

Οδηγίες για επίδειξη προσοχής : Λαμβάνετε πάντα υπόψη τις οδηγίες για επίδειξη προσοχής που αναγράφονται επάνω στη συσκευή ή στο φυλλάδιο με τις οδηγίες χρήσης.

Καθαρισμός: Καθαρίζετε το περίβλημα της συσκευής μόνο με ένα στεγνό πανί ή με ηλεκτρική σκούπα

Εξαερισμός : Γύρω από τη συσκευή πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 10cm ελεύθερου χώρου. Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να μην εμποδίζεται ο σωστός εξαερισμός της. Για παράδειγμα, η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται επάνω σε κρεβάτια, καναπέδες ή παρόμοιες επιφάνειες, γιατί στις θέσεις αυτές είναι πιθανόν να καλύπτονται τα ανοίγματα εξαερισμού της. Το ίδιο ισχύει και για τις κλειστές βιβλιοθήκες ή τα ντουλάπια που δεν έχουν επαρκή εξαερισμό.

Θερμότητα : Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται μακριά από πηγές θερμότητας όπως οι θερμάστρες, τα καλοριφέρ, τα κλιματιστικά και άλλες συσκευές συμπεριλαμβανομένων και των ενισχυτών.

Παροχή ρεύματος : Η συσκευή θα πρέπει να τροφοδοτείται αποκλειστικά με ηλεκτρικό ρεύμα των προδιαγραφών που περιγράφονται στο φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης.

Καλώδιο τροφοδοσίας : Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα τροφοδοσίας μόνο με το καλώδιο που τη συνοδεύει στη συσκευασία της ή με ένα που θα έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Μην τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε καμία περίπτωση. Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να

μην κινδυνεύει να πατηθεί, να παρασυρθεί ή να κόπεί από αντικείμενα που θα τοποθετηθούν επάνω του. Φροντίστε επίσης ώστε να μην τσακίζει σε κανένα σημείο του.

Διακοπή της λειτουργίας : Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και δώστε τη για επιθεώρηση σε ένα ειδικευμένο τεχνικό αν διαπιστώσετε κάτι από τα ακόλουθα:

- Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος ή ο ακροδέκτης του έχουν καταστραφεί
- Μικροαντικείμενα ή υγρά έπεσαν μέσα στη συσκευή
- Η συσκευή εκτέθηκε σε βροχή
- Η συσκευή δείχνει σημάδια ελαττωματικής λειτουργίας
- Η συσκευή έπεσε στο έδαφος ή καταστράφηκε το περίβλημά της

Τοποθετείτε τη συσκευή σε μια σταθερή επίπεδη επιφάνεια, στιβαρή αρκετά να αντέχει το βάρος της. Μην τη τοποθετείτε σε μια κυλιόμενη βάση που μπορεί να αναποδογυρίσει.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πάντα να ελέγχετε πως η τάση του δικτύου είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην συσκευή. Στην Ελλάδα η συσκευή πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει σε δίκτυο 230V/AC 50Hz.



Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε το κάλυμμα της συσκευής, στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν μέρη που μπορεί να επισκευαστούν από εσάς. Σε περίπτωση που ανοίξετε το κάλυμμα της συσκευής υπάρχει πιθανότητα να εκτεθείτε σε θανατηφόρο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με το τμήμα επισκευών του εισαγωγέα.


Προστατεύστε το καλώδιο σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο από πιθανές καταστροφές ή φθορές.

Ο ενισχυτής προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε χώρους με υπερβολική υγρασία, υπερβολική σκόνη, η υψηλή θερμοκρασία. Ποτέ μην βάζετε τον ενισχυτή σε σημείο που το προσβάλει άμεσα το ηλιακό φως.

Ποτέ μην φράσετε τις σχισμές εξαερισμού της συσκευής. Στο σημείο εγκατάστασης βεβαιωθείτε ως υπάρχουν τουλάχιστον 10cm ελεύθερου χώρου περιμετρικά του ενισχυτή.


Σε περίπτωση που από τις σχισμές εξαερισμού εισχωρήσει κάποιο υγρό ή μεταλλικό αντικείμενο στο εσωτερικό της συσκευής αποσυνδέστε την αμέσως από το ηλεκτρικό δίκτυο και απευθυνθείτε σε κάποιο ειδικευμένο τεχνικό. Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή πριν ελεγχτεί.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Διακόπτης ON/OFF
2. Επιλογή ζεύγους ηχείων
3. Έξοδος ακουστικών
4. Ένδειξη Blue Tooth
5. Θύρα SD
6. Θύρα USB
7. Επιλογέας εισόδου, πιέζοντας διαδοχικά επιλέγετε: USB, SD, BLUE TOOTH, FM, DVD, AUX
8. Αναπαραγωγή – προσωρινή παύση για τις πηγές USB/SD/
9. Πιέζοντας το κουμπί . ONE επιλέγετε ρύθμιση μπάσων ή
10. Κουμπί επανάληψης μουσικού κομματιού.
11. Επιλέγετε το προηγούμενο μουσικό κομμάτι ή σταθμό (σε λειτουργία FM)
12. Επιλέγετε το επόμενο μουσικό κομμάτι ή σταθμό (σε λειτουργία FM)
13. Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου IR.


ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



15. Είσοδος DVD
16. Είσοδος Line Audio (Aux)
17. Είσοδος Line Audio (CD)
18. Έξοδος Line Audio
19. Ζεύγος A Ακροδέκτες σύνδεσης δεξιού ηχείου
20. Ζεύγος A Ακροδέκτες σύνδεσης αριστερού ηχείου
21. Ζεύγος B Ακροδέκτες σύνδεσης δεξιού ηχείου
22. Ζεύγος B Ακροδέκτες σύνδεσης αριστερού ηχείου
23. Καλώδιο τροφοδοσίας

Προσοχή: σε περίπτωση που συνδέετε 2 ζεύγη ηχείων ανά κανάλι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η αντίσταση του κάθε ηχείου να πέφτει κάτω από 8Ω. Καταστροφή του ενισχυτή από σύνδεση χαμηλού φορτίου (συνολικά λιγότερο από 4Ω ανά κανάλι) δεν καλύπτεται από την εγγύηση της συσκευής.

ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ



ON

Ενεργοποιεί την συσκευή

OFF

Απενεργοποιεί την συσκευή

MUTE

Πιέστε μια φορά για να παύσει η ηχητική έξοδος, πιέστε άλλη μια φορά για να επανέλθει.

INPUT

Πιέζοντας διαδοχικά επιλέγετε είσοδο

STOP

Σταματά η αναπαραγωγή

TONE

Επιλέγετε ρύθμιση μπάσων ή πρίμων και χρησιμοποιείτε το Volume + Volume – για να ρυθμίσετε την στάθμη της περιοχής που έχετε επιλέξει.


REP

Πιέστε μια φορά για να ορίσετε το κομμάτι που θα επαναλαμβάνεται, πιέστε δυο φορές για να επαναλαμβάνονται κυκλικά όλα τα μουσικά κομμάτια που υπάρχουν στο USB ή στην μνήμη SD.

Αριθμητικά κουμπιά

Επιλέγετε άμεσα τον αριθμό του κομματιού που θέλετε

να αναπαραχθεί.



VOL+ Αύξηση της ηχητικής έντασης

VOL - Μείωση της ηχητικής έντασης



Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού ή μετάβαση σε προηγούμενο σταθμό (σε λειτουργία FM).



Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού ή μετάβαση σε προηγούμενο σταθμό (σε λειτουργία FM).



Αναπαραγωγή ή προσωρινή παύση σε λειτουργία USB/SD, επιλογή λειτουργίας σάρωσης - αποθήκευσης σταθμών σε λειτουργία FM.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η απόσταση του τηλεχειριστηρίου από την συσκευή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7m και η γωνία σκόπευσης τηλεχειριστηρίου – αισθητήρα στην πρόσοψη της συσκευής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 30 μοίρες.

Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τηλεχειριστηρίου και συσκευής.

Αν πέφτει άμεσα ηλιακό φως στον ενισχυτή ή δυνατό τεχνητό φως οι εντολές τηλεχειρισμού μπορεί να μην εκτελούνται κανονικά.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό δίκτυο: 230V AC/50Hz

Ισχύς (Wrms): 2 x 50W / 8Ω

2 x 60W / 4Ω

Peak Power : 200W / 8Ω

140W / 4Ω

Συνιστώμενη αντίσταση ηχείων: 4 – 8 Ω

Απόκριση συχνότητας: 30Hz-20KHz

Λόγος σήματος προς θόρυβο: >77dB

Αρμονική παραμόρφωση : <2% (30Hz-20KHz)

FM band: 87.5~107.5MHz, step: 0.1MHz

Διαστάσεις: 43cm(Π) x 33 cm (Β) x 8.9 cm (Υ)

Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή. Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία που πιθανόν εμφανιστεί στην συσκευή πρέπει να απευθύνεστε σε κάποιο ειδικευμένο τεχνικό ή στον εισαγωγέα της συσκευής στην Ελλάδα (TELEIMPEX A.E τηλ: 210 5584180 ή στο service@tele.gr).



Το σήμα που απεικονίζεται αριστερά είναι σύμφωνο με την Νπρεκτίβα 2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. Το σήμα δηλώνει την αναγκαιότητα να ΜΗΝ πετάτε τη συσκευή στο κάδο των απορριμμάτων αλλά να χρησιμοποιείτε το σύστημα περισυλλογής και επιστροφής, αντίστοιχων αποβλήτων, σύμφωνα με το νόμο.

Η δήλωση συμμόρφωσης CE της συσκευής βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.tele.gr