

## YET-027

### Τηλεχειριστήριο αντιγραφής απλών κωδικών (Συχνότητα λειτουργίας 433MHz)

#### Καθαρισμός μνήμης (αν ήδη έχετε αντιγράψει κάποιο τηλεχειριστήριο)

Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 και 2 μόλις ανάψει το ενδεικτικό led αφήστε το κουμπί 2 και αμέσως πιέστε το διαδοχικά 3 φορές, το ενδεικτικό θα αρχίσει να αναβοσβήνει και οι εντολές θα έχουν διαγραφεί.

**Σημείωση:** Η παραπάνω διαδικασία προτείνεται να γίνεται πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το τηλεχειριστήριο.

#### Αντιγραφή ενός κουμπιού (από το πρωτότυπο\* τηλεχειριστήριο)

Πιέστε το κουμπί 1 μόλις ανάψει το ενδεικτικό (συνεχίζοντας να πιέζετε το κουμπί 1) πιέστε γρήγορα 3 φορές το κουμπί 2. Το ενδεικτικό θα αναβοσβήσει. Συνεχίζοντας να πιέζετε το κουμπί 1 πλησιάστε το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο και πιέστε το κουμπί την εντολή του οποίου θέλετε να αντιγράψετε, όταν το ενδεικτικό του YET-027 αναβοσβήσει γρήγορα αφήστε και τα 2 κουμπιά (πρωτότυπου και κλώνου).

#### Αντιγραφή 4 κουμπιών (από το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο)

Πιέστε το κουμπί 1 μόλις ανάψει το ενδεικτικό (συνεχίζοντας να πιέζετε το κουμπί 1) πιέστε γρήγορα 3 φορές το κουμπί 2. Το ενδεικτικό θα αναβοσβήσει. Συνεχίζοντας να πιέζετε το κουμπί 1 πλησιάστε το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο και πιέστε το κουμπί την εντολή του οποίου θέλετε να αντιγράψετε, όταν το ενδεικτικό του YET-027 αρχίσει να αναβοσβήνει, πιέστε διαδοχικά και τα υπόλοιπα 3 κουμπιά του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου. Όταν αντιγραφούν και τα 4 κουμπιά αφήστε το κουμπί 1 του YET-027.

\* Το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο πρέπει να εκπέμπει στα 433MHz και να είναι απλού (όχι κυλιόμενου κωδικού)