

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ KT-PIR1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



των υπέρυθρων εντολών να σκοπεύουν προς τον αισθητήρα κλιματιστικού και ο αισθητήρας κίνησης να «βλέπει» προς τον χώρο που κινείστε συνήθως.


Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 3 μπαταρίες τύπου AAA δίνοντας προσοχή ώστε η πολικότητα τους να ταιριάζει με τα σημάδια που υπάρχουν στην υποδοχή των μπαταριών.

Σημείωση: Αν το σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

Σημείωση: Αν εγκαταστήσετε το KT-PIR1 σε σταθερό σημείο θα πρέπει τα led εκπομπής να

Ενδείξεις και χειριστήρια




Ρυθμίσεις τρόπου ανίχνευσης ανθρώπινης παρουσίας

1. Πιέζοντας μια φορά το κουμπί PIR στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Delay Stop και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία καθυστέρησης. Όταν για μισή ώρα δεν ανιχνευθεί κίνηση το τηλεχειριστήριο θα στείλει εντολή σβέσης στο κλιματιστικό.
2. Πιέζοντας μια δεύτερη φορά το κουμπί PIR στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη ECO και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO. Σε αυτή όταν έχει επιλεγεί λειτουργία ψύξης και δεν ανιχνευθεί κίνηση για 15 λεπτά η θερμοκρασία θα ανέβει (από την προ ρυθμισμένη) κατά 1 βαθμό αν δεν ανιχνευθεί κίνηση για άλλα 15 λεπτά η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα 1 βαθμό. Η λειτουργία θα είναι αντίστροφη αν έχει επιλεγεί λειτουργία θέρμανσης.
3. Όταν ανιχνευθεί κίνηση η θερμοκρασία θα επανέρθει στην προ ρυθμισμένη τιμή της.

Ρυθμίσεις νυχτερινού φωτισμού οθόνης

Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά MODE & ENTER στην οθόνη θα εμφανιστεί το

σύμβολο  και η λειτουργία νυχτερινού φωτισμού θα είναι ενεργοποιημένη. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη όταν δεν ανιχνευθεί κίνηση για 15 λεπτά ο φωτισμός της οθόνης θα σβήσει. Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία πιέστε ξανά τα κουμπιά MODE & ENTER.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστήριου με την εισαγωγή κωδικού

1. Βρείτε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό που έχετε, από τον πίνακα που υπάρχει στην σελίδα που ακολουθεί. Αν δεν καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό με το κωδικό που προγραμματίσατε δοκιμάστε τον δεύτερο, που αντιστοιχεί στην ίδια μάρκα κλιματιστικού κοκ εωσότου καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό σας.

Για παράδειγμα αν έχετε κλιματιστικό μάρκας AUX μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό 297, αν αυτός δεν ελέγξει το κλιματιστικό σας δοκιμάστε τον κωδικό 298 κλπ.

2. Πιέστε το κουμπί SELECT, ο κωδικός 001 θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά V και Λ για να επιλέξετε τον κωδικός της μάρκας που επιθυμείτε μόλις εισάγετε και τα 4 ψηφία πιέστε το κουμπί ENTER ώστε να αποθηκευτεί ο κωδικός.

Αυτόματη αναζήτηση κωδικού

Αν δεν γνωρίζετε την μάρκα (κατασκευαστή) του κλιματιστικού σας ή αν η μάρκα δεν αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δοκιμάσετε την διαδικασία αυτόματης αναζήτησης κωδικού όπως περιγράφεται ακολούθως:


Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό σας και πιέστε το κουμπί SELECT για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Το τηλεχειριστήριο μπαίνει σε λειτουργία αυτόματης εναλλαγής των κωδικών που υπάρχουν αποθηκευμένοι στη μνήμη του. Όταν ο κωδικός που εκπέμπεται ταιριάζει με αυτόν του κλιματιστικού σας θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, από τον βομβητή του κλιματιστικού σας. Εκείνη τη στιγμή πιέστε οποιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου.

Σημείωση: Όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα πιέστε οποιοδήποτε κουμπί όσο πιο γρήγορα μπορείτε, σε διαφορετική περίπτωση θα επιλέξετε τον επόμενο κωδικό που μπορεί να μην ελέγχει το κλιματιστικό σας.


Ρύθμιση ώρας

1. Πιέστε το κουμπί CLOCK η ένδειξη του ρολογιού θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
2. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Λ και V ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
3. Πιέστε ξανά το κουμπί CLOCK για να αποθηκευτεί η ρύθμιση. Η ρύθμιση μπορεί να σωθεί αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί.

Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη εντολή ενεργοποίησης

Πιέστε το κουμπί TIMER το σήμα του χρονοδιακόπτη  θα ανάβει στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Λ και V για να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε να δοθεί εντολή ανοίγματος του κλιματιστικού, 10 δευτερόλεπτα μετά την ρύθμιση της ώρας η ρύθμιση θα αποθηκευτεί και την καθορισμένη ώρα το τηλεχειριστήριο θα στείλει εντολή ανοίγματος στο κλιματιστικό.

Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη εντολή σβησίματος

Πιέστε το κουμπί TIMER το σήμα του χρονοδιακόπτη  θα ανάβει στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Λ και V για να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε να δοθεί εντολή σβησίματος του κλιματιστικού, 10 δευτερόλεπτα μετά την ρύθμιση της ώρας η

ρύθμιση θα αποθηκευτεί και την καθορισμένη ώρα το τηλεχειριστήριο θα στείλει εντολή σβέσης στο κλιματιστικό.

Σημαντική σημείωση: Ο πομπός υπέρυθρων του τηλεχειριστηρίου πρέπει να είναι στραμμένος προς τον αισθητήρα του κλιματιστικού προκειμένου να ληφθεί η εντολή ενεργοποίησης ή σβέσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Ο αισθητήρας ανίχνευσης παρουσίας έχει εμβέλεια ανίχνευσης 8m το μέγιστο. Το άμεσο ηλιακό φως, η αυξημένη θερμοκρασία περιβάλλοντος, απότομες αλλαγές θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσουν την ακριβή λειτουργία του.
2. Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες από το εσωτερικό του.
3. Αν οι ενδείξεις τις οθόνης είναι αγνές ή δεν ελέγχεται σωστά το κλιματιστικό σας αλλάξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου με καινούριες.

Πίνακας αντιστοίχισης κωδικών τηλεχειρισμού και κατασκευαστών.

Brand	Model Code	Brand	Model Code	Brand	Model Code
ALPIN	0252,0253,0764,0765	HUAMEI	0402,0460-0465,0972	SAMPO	0424-0426,0938
AUCMA	0288-0296,0462,0801,0974	HUALING	0317-0325,0452,0831	SAMSUNG	0188-0196,0516,0518,0700,0707
AUX	0297-0300,0451,0474,0475,0809,0963	HUIFENG	0370,0882	SANYO	0046-0095,0558,0529,0530,0606
BANSHEN	0264,0776	HUIKANG	0368,0441-0443,0953	SASUKI	0254,0470,0982
BOERKA	0383,0434,0436,0437,0895	HYUNDAI	0202,0433,0480,0714	SHANGLING	0384-0388,0444,0445,0956
CARRIER	0203-0209,0235,0456-0458,0482-0486,0563-0565,0590	JDC	0373,0440,0952	SHANXING	0392,0449,0961
CHANGHONG	0301-0308,0813,0817,0819	JIANGNAN	0432,0944	SHARP	0096-0106,0525,0542,0608,0616
CHIGO	0379-0382,0489,0515,0892	JINDA	0414,0926	SHENGFENG	0376,0480,0992
CHOFU	0184-0187,0699	JINSONG	0389-0391,0446-0448,0959	SHINCO	0351-0354,0454-0456,0866
CHUNLAN	0345-0350,0450,0453,0545-0546,0962	JOHSON	0245,0492,0757	SHUANGLU	0376,0404-0407,0480,0992
CORONA	0155-0163,0459,0670	KANGLI	0374,0375,0887	SHUAIKANG	0288,0800
CONROWA	0377,0889	KELON	0282-0287,0473,0485-0488	SONGGE	0428,0429,0941
CONSUL	0463,0975	KLIMATAIR	0225,0226,0452,0738	SOVA	0409,0410,0921
DAEWOO	0203-0209,0406,0717,0918	KOLIN	0416-0418,0929	SUMMER	0427,0939
DAIKIN	0171-0183,0566,0574,0577,0683,0695	KONKA	0397,0457-0459,0909	SUNDURG	0257,0505,1017
DOCTOR	0221,0449,0733,0961	LG	0197-0200,0514,1026	SWAN	0434,0477,0516,0524,0946
DONGBAO	0355-0361,0867,0870	LIANGYU	0233,0451,0963	TADIRAN	0246-0251,0758,0762
DONGXINBAO	0413,0925	LITTLE DUCK	0015-0020,0527	TATUNG	0419,0420,0932
Electrolux	0216-0220,0569,0729,0732	LOREN-SEBO	0255,0471,0472,0983	TCL	0273-0281,0476,0493,0570,0786,0793
FEDDERS	0498,0499,0500,0528	MACQUAY	0234-0237,0465,0468,0472,0587,0977	TECO	0256,0473-0475,0768,0987
FRESTECH	0277,0495-0497,0519,0520,0789	MICOM	0415,0927	TIANDI	0415,0927
FUJITSU	0127-0137,0464,0552-0554,0641,0976	MIDEA	0260-0265,0526,0772,0776	TOSHIBA	0107-0117,0479,0561,0562,0489,0629,1001
FUNAI	0430,0481,0942,0993	mitsubishi	0001-0045,0476-0479,0522,0523,0568,0582,1028	TRANE	0227-0232,0739,0744
GALANZ	0371,0372,0521,0883	NORITZ	0431,0943	UNI-AIR	0222-0224,0450,0735,0962
GUQIAO	0244,0291,0803	PANASONIC	0138-0154,0483,0490-0492,0651,0995	WEILI	0393-0396,0908
GLEE	0398,0399,0900	PANDA	0378,0890	Whirlpool	0164-0170,0502,0681,1014
GOLDSTAR	0201,0466-0469,0713,0980	PHILCO	0210,0211,0487,0488,1000	WINIA	0481,0550,0993
GREE	0309-0316,0482,0512,0513	PROTON	0421-0423,0934	XILENG	0411,0412,0923
HAIER	0266-0272,0453-0455,0538,0539,0966	RAYBO	0362-0367,0876	XINLE	0400,0401,0913
HISENSE	0332-0335,0505-0506,0517,0844	ROWA	0369,0438,0439,0494,0527,0531,0881	YANGZI (YAIR)	0403,0915
HITACHI	0118-0126,0630,0637	Sabro	0435,0506-0508,1018	YINYAN	0258,0259,0330-0331,0326-0331,0478,0838
HUABAO	0336-0344,0850	SAIJO DENKI	0212-0215,0724	YORK	0107,0238-0243,0501-0502,0573,0751
HUAKE	0408,0920				





imper S.A.