




ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


WI-FI ΚΑΜΕΡΕΣ XM-3220, XM-3230 & XM 3250

Κατεβάστε την εφαρμογή YC-365Plus, εγγραφείτε σε αυτή και δημιουργήστε έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης.




Για να προσθέσετε την κάμερα σας στην εφαρμογή πιέστε το + και στην συνέχεια επιλέξτε πως θέλετε να δηλώσετε κάμερα διαβάζοντας τον QR Code που θα εμφανιστεί στην οθόνη του κινητού σας.

Σημαντική σημείωση: το κινητό σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το WiFi δίκτυο που θα συνδεθεί και η κάμερα.





Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής και εισάγετε το κωδικό του WiFi σας στην αντίστοιχη οθόνη



Μετά την εισαγωγή του κωδικού θα εμφανιστεί ένα QR code στην οθόνη του κινητού σας.

XM-3220_XM-3230 XM-3250 YCC-365
www.tele.gr

Πλησιάστε την οθόνη του κινητού σας στον φακό της κάμερας και απομακρύνετε την σιγά σιγά επαναλάβετε την διαδικασία μέχρι να ακουστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης από την κάμερα.




Align the QR code to the camera lens



No voice is heard?

I heard the "beep" voice



The camera is connecting to the network

The connection will take about 1-2 minutes. Wait a moment



2%


The router and mobile phone shall be as close to the device as possible

Σημαντικές σημειώσεις:

Η κάμερα λειτουργεί μόνο σε δίκτυα 2.4GHz.

Η διαδικασία δήλωσης της κάμερας στο δίκτυο μέσω σάρωσης του QR code γίνεται μόνο στην περίοδο της αρχικής λειτουργίας και για μικρό διάστημα μετά την εκφώνηση του μηνύματος αρχικής λειτουργίας.

Βεβαιωθείτε πως η κάμερα βρίσκεται σε σημείο που υπάρχει επαρκής στάθμης σήματος WiFi από το ρούτερ στο οποίο θα συνδεθεί.



Device name

Enter or select a name



Bedroom	Living room
Second bedroom	Entrance
Office	Meeting room

Start to experience


Σε περίπτωση που η κάμερα σας δεν μπορεί να συνδεθεί μέσω της παραπάνω διαδικασίας δοκιμάστε να την συνδέσετε είτε χρησιμοποιώντας την σαν hot spot για μεταφέρετε τις πληροφορίες του δικτύου είτε συνδέοντας την ενσύρματα με το δίκτυο σας.

Σύνδεση της κάμερας χρησιμοποιώντας της σαν hot spot

Επιλέξτε από την εφαρμογή να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας την κάμερα σαν Access Point (AP) συνδέστε το WiFi του κινητού σας με το WiFi που θα δείτε με όνομα CLOUDCAM_XXX και επιστρέψτε στην εφαρμογή



Επιλέξτε Next και στην συνέχεια επιλέξτε το WiFi δίκτυο σας και εισάγετε τους κωδικούς για να συνδεθείτε.




Μετά την επιτυχή εγγραφή της η κάμερα θα έχει συνδεθεί το δίκτυο σας.


Παρουσίαση βασικών λειτουργιών

Ρυθμίσεις εγγραφής

Από τον κατασκευαστή η εγγραφή ενεργοποιείται μόνο όταν ανιχνεύεται κίνηση αν θέλετε να επιλέξετε η εγγραφή να γίνεται όλο το 24ωρο επιλέξτε all day recording από το μενού




Κάντε κλικ στο “View Playback” για να δείτε την μπάρα με τις εγγραφές



Από το εργοστάσιο έχει επιλεγθεί να εμφανίζονται οι εγγραφές που έχουν αποθηκευτεί στο cloud.


Αν έχετε βάλει κάρτα μνήμης στην κάμερα και θέλετε να εμφανίζονται οι εγγραφές που έχουν γίνει σε αυτή επιλέξτε Play Video From Memory Card.



Σημείωση: Η εγγραφή σε Cloud μπορεί μελλοντικά να υπόκειται σε χρεώσεις, προτείνεται να χρησιμοποιείται κάρτα μνήμης για την εγγραφή εικόνας.

Ανίχνευση κίνησης, ήχου και συμβάντων

Αν θέλετε να στέλνονται ειδοποιήσεις σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης ή ήχου πρέπει να ενεργοποιήσετε τις επιλογές Motion Detection και Sound Detection.



Καθορισμός περιοχής ανίχνευσης κίνησης

Μπορείτε να ορίσετε την περιοχή στην οποία όταν ανιχνεύετε κίνησης θα ξεκινά η εγγραφή ή θα αποστέλλεται ειδοποίηση. Με μπλέ τετράγωνα θα εμφανίζονται η περιοχή που έχει επιλεγεί να είναι ενεργή η ανίχνευση κίνησης.




Detect the area

Finish

Detect the area

Select an area and you will get the alarms for the selected area



Παρακολούθηση κινούμενου αντικειμένου

Αν θέλετε η κάμερα να παρακολουθεί ένα κινούμενο στόχο ενεργοποιήστε την επιλογή Intelligent Tracking.

- Device microphone
- Alarm Tone
- Night vision Automatic >
- Image rollover 180°
- Intelligent Tracking**
- Device details >


Σημαντικές σημειώσεις:

Η κάμερα πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε ένα σημείο που υπάρχει ισχυρό σήμα WiFi από το ρούτερ της σύνδεσης.

Η κάμερα λειτουργεί μόνο σε δίκτυα 2.4GHz.

Η κάρτα μνήμης πρέπει να έχει χωρητικότητα έως 64GB και πρέπει να εγκαθίσταται έχοντας αφαιρέσει την τροφοδοσία της κάμερας.

Εικόνα από την κάμερα μπορεί να βλέπουν ταυτόχρονα έως 5 συνδεδεμένα άτομα, ενώ η εικόνα από μια κάμερα μπορεί να μοιραστεί έως και σε 10 άτομα.



impex S.A.