



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Συχνότητα Λειτουργίας: 433.92 MHz
- Εμβέλεια: 80 μέτρα σε ανοικτό πεδίο
- Κατανάλωση σε ηρεμία:  $\leq 8\text{mA}$ ,
- Κατανάλωση με ένα κανάλι ενεργοποιημένο:  $\leq 40\text{mA}$ ,
- Κατανάλωση με 2 κανάλια ενεργοποιημένα:  $\leq 80\text{mA}$
- Θερμοκρασία λειτουργίας:  $-20^{\circ}\text{C}$   $+70^{\circ}\text{C}$
- Διαθέτει 2 Relay με ελεύθερη επαφή
- Μπορούν να καταχωρηθούν έως 18 τηλεχειριστήρια.

## Λειτουργία

**α) Ένας παλμός:** Παλμική λειτουργία: Αφαιρέστε το Jumper

Περιγραφή παλμικής λειτουργίας: Πιέστε το πλήκτρο B του τηλεχειριστηρίου και το relay 1 μεταβαίνει σε κατάσταση ON. Απελευθερώστε το πλήκτρο B του τηλεχειριστηρίου και το relay 1 μεταβαίνει σε κατάσταση OFF

Πιέστε το πλήκτρο D του τηλεχειριστηρίου και το relay 2 μεταβαίνει σε κατάσταση ON. Απελευθερώστε το πλήκτρο D του τηλεχειριστηρίου και το relay 2 μεταβαίνει σε κατάσταση OFF

**β) Δύο καταστάσεις με διαφορετικό πλήκτρο:** Interlock: Jumper στη θέση 2,3

Περιγραφή λειτουργίας Interlock: Πιέστε το πλήκτρο B του τηλεχειριστηρίου και το relay 1 μεταβαίνει σε κατάσταση ON, Πιέστε το πλήκτρο D του τηλεχειριστηρίου και το relay 1 μεταβαίνει στην κατάσταση OFF ενώ το relay 2 σε κατάσταση ON

**γ) Δύο καταστάσεις με ίδιο πλήκτρο:** Self-lock: Jumper στη θέση 1, 2

Περιγραφή λειτουργίας Self-lock: Πιέστε το πλήκτρο B του τηλεχειριστηρίου και το relay 1 μεταβαίνει σε κατάσταση ON. Πιέστε το πλήκτρο B του τηλεχειριστηρίου πάλι και το relay 1 μεταβαίνει σε κατάσταση OFF  
Πιέστε το πλήκτρο D του τηλεχειριστηρίου και το relay 2 μεταβαίνει σε κατάσταση ON. Πιέστε το πλήκτρο D του τηλεχειριστηρίου πάλι και το relay 2 μεταβαίνει σε κατάσταση OFF.

## **Διαδικασία καταχώρησης τηλεχειριστηρίου**

---

Τροφοδοτείστε το δέκτη.

Ανάβουν το κόκκινο και το μπλε Led

Πιέστε το button KEY 1 πάνω στο δέκτη. Μόλις σβήσει το μπλε Led τότε είστε σε διαδικασία εκμάθησης.

Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πομπού εντός 6 δευτερολέπτων. Το μπλε Led στο δέκτη ανάβει.

**Προσοχή !!!! Λειτουργούν μόνο τα πλήκτρα B και D στο τηλεχειριστήριο RCX-4.**

## **Διαγραφή όλων**

---

Κρατάμε πατημένο το μπουτόν του δέκτη για 10-15 δευτερόλεπτα έως ότου να αρχίσει να αναβοσβήνει το μπλε Led.



[www.sigmasec.gr](http://www.sigmasec.gr)