

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΙΖΑ APT-6300 / BHC-9938

Βασικές οδηγίες προφύλαξης

Προσοχή σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε την πρίζα στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να επισκευαστούν. Σε περίπτωση αποσυναρμολόγησης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος βραχυκυκλωμάτων, πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

Σε καμία περίπτωση, αν το περίβλημα της πρίζας εμφανίζει ρωγμές ή είναι κατεστραμμένο, μην την χρησιμοποιήσετε

Σε καμία περίπτωση μην συνδέετε στην πρίζα φορτία με ισχύ μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη στην πρίζα και στα τεχνικά της χαρακτηριστικά.

Η πρίζα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί σε χώρους με αυξημένη υγρασία, ή σε σημεία όπου μπορεί να εισέλθει νερό στο εσωτερικό της (π.χ λουτρά, πισίνες κλπ)

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε από παιδιά ή άτομα με μειωμένες ικανότητες κίνησης ή αντίληψης χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή τεχνική πληροφορία σχετικά με την συσκευή μπορείτε να επικοινωνήσετε με των εισαγωγέα της συσκευής TELEIMPEX A.E. τηλ 210 5584180 ή στην ηλεκτρονική θυρίδα service@tele.gr

Βασικά χαρακτηριστικά

Μέγιστη ισχύς συνδεδεμένου φορτίου : 1000W

Συχνότητα λειτουργίας τηλεχειριστήριου: 433,92MHz

Τάση λειτουργίας πρίζας 230V/50Hz

Προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Λειτουργία

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο αφαιρέστε την μονωτική διάφανη πλαστική ταινία που προεξέχει από το κάλυμμα της μπαταρίας.

Πιέζοντας το κουμπί ON στο τηλεχειριστήριο ενεργοποιείτε την συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

Πιέζοντας το κουμπί OFF στο τηλεχειριστήριο απενεργοποιείτε την συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

Αν πρόκειται να μην χρησιμοποιήσετε για καιρό την συσκευή αποσυνδέστε την πρίζα από την πρίζα της ηλεκτρικής εγκατάστασης που την έχετε εγκαταστήσει και βγάλτε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου.

