

PS-498

ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΡΗ ΕΩΣ 200gr



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες προφύλαξης

- Αποφύγετε να πέσει οποιοδήποτε υγρό στην επιφάνεια της ζυγαριάς.
- Ποτέ μην ακουμπάτε βαριά αντικείμενα στην ζυγαριά.
- Όταν εμφανιστεί ή ένδειξη LO στην οθόνη αντικαταστήστε αμέσως τις μπαταρίες.
- Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε για μεγάλο διάστημα την ζυγαριά αφαιρέστε τις μπαταρίες από το εσωτερικό της.
- Καθαρίζετε την επιφάνεια της ζυγαριάς μόνο με ένα μαλακό στεγνό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κανενός είδους χημικό, σπρέι ή διαλύτη για τον καθαρισμό της ζυγαριάς.
- Ποτέ μην ασκείτε υπερβολική πίεση στην επιφάνεια της ζυγαριάς.
- Όταν μεταφέρετε την ζυγαριά πάντα να προσαρμόζετε το διαφανές προστατευτικό κάλυμμα της.
- Ποτέ μην τοποθετείτε την ζυγαριά σε μια ζεστή επιφάνειας ή σε μια επιφάνεια που δέχεται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.



Οδηγίες χρήσης

Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών, σύροντας το προς την έξω πλευρά, σύμφωνα με την φορά του βέλους (Εικόνα 1).

Τοποθετήστε τις μπαταρίες και βάλτε εκ νέου το κάλυμμα τους.



Εικόνα 1

Πριν χρησιμοποιήσετε την ζυγαριά

Ανοίξτε το αναδιπλούμενο κάλυμμα. (Εικόνα 2)

Αφαιρέστε το διάφανο πλαστικό προστατευτικό καπάκι που προστατεύει την επιφάνεια ζύγισης (Εικόνα 3)

Τοποθετήστε την ζυγαριά σε μια επίπεδη οριζόντια επιφάνεια χωρίς κραδασμούς.



Εικόνα 2



Εικόνα 3

1. Πιέστε το κουμπί ON για να ενεργοποιήσετε την ζυγαριά.
2. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη 0.0 η ζυγαριά είναι έτοιμη για χρήση.
3. Εναλλακτικά μπορείτε να πιέσετε το κουμπί T/Z για να μηδενίσει η ένδειξη.
4. Πιέστε διαδοχικά το κουμπί UNIT για να επιλέξετε μονάδα μέτρησης (gr/oz/dwt/ozt).
5. Αν χρησιμοποιείτε κάποιο δοχείο –μέσα στο οποίο θα βάλετε το προς ζύγιση αντικείμενο- τοποθετήστε το μαλακά πάνω στην ζυγαριά κα πιέστε T/Z για να μηδενίστε την ένδειξη (απόβαρο).
6. Τοποθετήστε μαλακά το προς ζύγιση αντικείμενο πάνω στην ζυγαριά. Η ένδειξη που θα εμφανιστεί είναι το βάρος του.

Πώς να καλιμπράρετε την ζυγαριά. (Χρειάζεστε βαθμονομημένο βάρος 200gr)

1. Τοποθετήστε την ζυγαριά σε μια επίπεδη οριζόντια επιφάνεια χωρίς κραδασμούς.
2. Πιέστε το κουμπί ON για να ενεργοποιήσετε την ζυγαριά.
3. Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο στην επιφάνεια ζύγισης.
4. Πιέστε το κουμπί UNIT εωσότου εμφανιστεί η ένδειξη CAL
5. Πιέστε ξανά το κουμπί UNIT θα εμφανιστεί η ένδειξη 200 και θα αναβοσβήνει.
6. Απαλά ακουμπήστε το βάρος των 200gr στο κέντρο της επιφάνειας ζύγισης. Θα εμφανιστεί η ένδειξη PASS και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί.
7. Αν εμφανιστεί η ένδειξη FAIL θα πρέπει να επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστο βάρος ζύγισης: 200gr

Ακρίβεια: 0.1gr

Μπαταρίες: 2 x 3V CR2032